



EM112 Installation and use instructions

100 A direct connection single-phase energy analyzer with Modbus, pulse or M-Bus interface

Code 8021446

English

General warnings



HAZARD: Live parts. Heart attack, burns and other injuries. Disconnect the power supply and load before installing the analyzer. Protect terminals with covers.

The energy analyzer should only be installed by qualified/authorized personnel.



These instructions are an integral part of the product. They should be consulted for all situations tied to installation and use. They should be kept within easy reach of operators, in a clean place and in good conditions.

Description

The analyzer measures active and reactive energy, summing (*easy connection mode on*) or separating imported energy from exported energy. It manages two energy tariffs using a digital input or Modbus command. It can be equipped with an optional output to communicate measurements: pulse output, RS485 Modbus port or M-Bus port. It measures two DIN modules, with backlit LCD display with sensitive touch screen areas for page scrolling and parameters setting.

Code key (analyzer side)

EM112-DIN	.	AVx	.	1	.	X	.	a 1	.	X
Model		AV0: 230 V ac, 5 (100) A, direct connection AV1: 120 V ac, 5 (100) A, direct connection		Single-phase current system, two-wire		Self-powered (via measured voltage)		Output type: O1: pulse S1: Modbus RS485 port M1: M-Bus port		No option included

Product




Fig. 1

Area	Description
A	Current and communication connection terminals.
B	Backlit LCD display with sensitive touch screen areas.
C	Model, feature summary and serial number.
D	LED: <ul style="list-style-type: none"> blinking red: 1 pulse = 1 Wh. orange on: current connected in opposite direction. Control only run if the imported and exported energies are measured separately (Measure = b).
-	Sealable terminal caps
-	In separate package, cap seals and additional current terminal caps

Display




Fig. 2

Area	Description
A	Unit of measure area
B	Specific section information area
C	Signal area: <ul style="list-style-type: none"> Rx: version S1 only. Modbus command correctly received. Tx: version S1 only. Modbus command correctly sent to master.
D	Command area

Connections

Connection diagrams




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7

Diagram	Description
Fig. 3	Single-phase system 315 mA fuse (F), if foreseen by local law.
Fig. 4	Digital input. Open contact = tariff 1, closed contact = tariff 2. Pulse output (two possible connections) Vdc : external voltage (direct current) Out : output contact (transistor PNP open collector) GND : ground output contact (transistor PNP open collector)
Fig. 5	Open collector outputs: the load resistance (Rc) must be designed so that the closed contact current is under 100 mA (V_{on} is equal to 1 V dc). DC voltage (V_{off}) must be less than or equal to 80 V. RS485 Modbus with Master
Fig. 6	Note: additional instruments with RS485 are connected in parallel. The serial output must only be terminated on the last network device connecting terminals A+ and T . For connections longer than 1000 m or networks with more than 160 instruments, use a signal repeater.
Fig. 7	M-Bus with Master

Using the analyzer

Menu map




Fig. 8

Commands




Fig. 9




Fig. 10




Fig. 11




Fig. 12

Navigation

*NOTE: after 120 s of disuse, the measurement page set in **Home** is displayed and the command only works if touched twice. Upon first touch command area touch, the display back light turns on.*

Operation	Command
View the next page	Fig. 9
View the previous page	Fig. 10
Open the parameter menu	Fig. 11
Exit the parameter menu	Fig. 11 (page End)
Open the information menu	Fig. 12
Exit the information menu	Fig. 12

Parameter settings

Operation	Command
Increase a parameter value	Fig. 9
View the next value option	Fig. 9
Decrease a parameter value	Fig. 10
View the previous value option	Fig. 10
Confirm a value	Fig. 11
Open the parameter settings page	Fig. 11
Quickly confirm the 0000 default password	Fig. 12

Setting a parameter




Fig. 13

Procedure example: how to set **P int=24**.

*NOTE: the first displayed value is the current one. Settings are applied when the value is confirmed. The value is being edited if **Prg** appears, the set value is out of range if **Err** appears. After 120 s of disuse on a value being set, the title page is displayed (**P int** in the figure) and **Prg** disappears. After another 120 s, the measurement page set in **HoME** returns.*

Measurement menu




Fig. 14

*NOTE *: only displayed if full display mode is set (**Mode = Full**).*

To navigate in the menu, see "**Commands**" on page 4.

Page	Description
00	<ul style="list-style-type: none"> Total imported active energy** Active power
01	<ul style="list-style-type: none"> Total exported active energy*** Active power
02	<ul style="list-style-type: none"> Total imported active energy** Voltage
03	<ul style="list-style-type: none"> Total imported active energy** Current
04	<ul style="list-style-type: none"> Total imported active energy** Power factor (L = inductive, C = capacitive)
05	<ul style="list-style-type: none"> Total imported active energy** Frequency
06	<ul style="list-style-type: none"> Total imported reactive energy** Reactive power
07	<ul style="list-style-type: none"> Total exported reactive energy*** Reactive power

Page	Description
08	<ul style="list-style-type: none"> Total imported active energy** Requested average power (d = demand) calculated for the set interval. The value remains the same for the entire interval. It is = 0 during the first start up interval. Maximum requested power (dMd = Peak demand) reached since last reset
09	<ul style="list-style-type: none"> Active energy imported with tariff 1 (t1). Displayed if tariff management is on (Tariff = on). Active power
10	<ul style="list-style-type: none"> Total active energy imported with tariff 2 (t2). Displayed if tariff management is on (Tariff = on). Active power

*NOTE **: If easy connection is on (**Measure** = A), it indicates total energy without considering the direction.*

*NOTE***: displays whether imported and exported energy are measured separately (**Measure** = b).*

Measurement faults

If the measured signal exceeds the admitted analyzer limits, a specific message appears:

- EEE blinking: the measured value is out of limits
- EEE on: the measurement depends on a value that is out of limits

NOTE: active and reactive energy measurements are displayed but do not change.

Parameter menu




Fig. 15

To navigate in the menu, see "**Commands**" on page 4. Default values are underlined in the table.

Shared pages

Page	Code	Description	Values
PASS	P1	Enter current password	Current password.
nPASS	P2	Change password	Four digits (<u>0000</u> –9999)
MEASurE	P3	Measurement type	A : <i>easy connection</i> , measures total energy without considering the direction/ b : separately measures imported and exported energy
P int	P4	Average power calculation interval (minutes)	<u>1</u> –30
MoDE	P5	Display mode	Full : complete mode/ Easy : reduced mode. Measurements not displayed are still sent via serial port.
tArIFF	P6	Tariff management	On : enabled/ Off : disabled
HoME	P7	Measurement page displayed when turned on and after 120 seconds of disuse	For full display mode (Mode = Full): <u>0</u> –9/10 For reduced display mode (Mode = Easy): <u>0</u> –3, 9/10 To learn the page code see " Measurement menu " on page 6.
rESET	P13	Enable energy tariff, maximum requested power, partial active energy and partial reactive energy reset (the last two only sent via serial port)	No : cancel reset/ Yes : enable reset
End	P14	Return to the initial measurement page	–

Pages specific to the S1 version

Page	Code	Description	Values
AddrESS	P10	Modbus address	<u>1</u> –247

Page	Code	Description	Values
bAUD	P11	Baud rate (kbps)	<u>9.6</u> / <u>19.2</u> / <u>38.4</u> / <u>57.6</u> / <u>115.2</u>
PArITY	P12	Parity	<u>Even</u> / <u>No</u>
STOP bit	P12-2	Only if no parity. Stop bit.	<u>1</u> / <u>2</u>

Pages specific to the O1 version

Page	Code	Description	Values
PULSE	P8	Pulse time (ON time, milliseconds)	<u>30</u> / <u>100</u>
PulrAtE	P8-2	Pulse weight. Multiples of 100 impulses/kWh.	For 30 ms: 100-2000 (<u>1000</u>) For 100 ms: 100- <u>500</u>

Pages specific to the M1 version

Page	Code	Description	Values
Pr I Add	P9	M-Bus primary address	<u>1</u> -250
bAUD	P11	Baud rate (kbps)	<u>0.3</u> / <u>2.4</u> / <u>9.6</u>

Information menu




Fig. 16

To navigate in the menu, see "**Commands**" on page 4.

Shared pages

Page	Code	Description
YEAr	InFO 1	Year of manufacture
SErIAL n	InFO 2	Serial number, corresponds to the one indicated on the front print, without the initial 'K'
rEVISIon	InFO 3	Firmware revision – A.XX: • A= pulse output, B= Modbus serial C= M-Bus serial • XX = sequential revision number (i.e.: 00, 01, 02)
PuLS Led	InFO 4	Front LED pulse weight
MEASurE	P3	Measurement type
P int	P4	Requested average power calculation interval
ModE	P5	Display mode
tArIFF	P6	Enabling tariff management and any current tariff
HoME	P7	Measurement page set as home page

Pages specific to the S1 version

Page	Code	Description
AddrESS	P10	Modbus address, 01 by default.
bAUd	P11	Baud rate
PArITY	P12	Parity
StoP bit	P12-2	Stop bit

Pages specific to the O1 version

Page	Code	Description
PULSE	P8	Duration
PuL rAtE	P8-2	Pulse weight

Pages specific to the M1 version

Page	Code	Description
Pr I Add	P9	M-Bus primary address
bAUd	P11	Baud rate
SEC Add	InFO 5	M-Bus secondary address, univocal and set during production

Features

Electrical specifications

Power	Self-powered (via measured voltage)*
Consumption	≤ 1 W, ≤ 8 VA
Base current	5 A
Maximum current (continuing)	100 A
Minimum current	0.25 A
Start up current	0.04 A
Working voltage	AV0: 230 V ac, from -30% to +20% AV1: 120 V ac, from -30% to +30%
Frequency	45–65 Hz
Accuracy class	Active energy: <ul style="list-style-type: none"> • Class 1 (EN62053-21) • Class B (EN50470-3) Reactive energy: <ul style="list-style-type: none"> • Class 2 (EN62053-23)

*NOTE *: thanks to the super capacitor function, the analyzer displays the page readings set in HoME even if not powered. The function automatically turns on when power is off but requires a minimum one-hour charge time for up to 48-hour autonomy.*

Environmental specifications

Working temperature	From -25 to +55 °C/from -13 to +131 °F
Storage temperature	From -30 to +80 °C/from -22 to +176 °F

Output specifications

Pulse output	1000 impulses/kWh. Proportionate to measured active energy(EN62052-31)
Modbus RS485 port output	Modbus RTU protocol
M-Bus port output	M-Bus protocol, (EN13757-1)

*NOTE: to set output parameters, see "**Parameter menu**" on page 8.*

LED specifications

Pulse weight	1000 impulses/kWh (EN50470-3, EN62052-11)
Duration	90 ms
Color	Red and orange

General features

Terminals	1, 2, N: section 6-25 mm², torque 2.8 Nm 3-8: section 1.5 mm², torque 0.4 Nm
Protection grade	Front IP51, terminals: IP20
Dimensions	See Fig. 17




Fig. 17

Cleaning

Use a slightly dampened cloth to clean the instrument display; do not use abrasives or solvents.

Service and warranty

In the event of malfunction, fault or for information on the warranty, contact the CARLO GAVAZZI branch or distributor in your country.

Conformity

NOTE: for updated information www.gavazziautomation.com.



- 2006/95/EC (Low Voltage)
- 2004/108/EC (Electro Magnetic Compatibility)


- EN 61010-1
- EN 61000 6-1, 6-3
- IEC 60417-5172
- IEC 60664
- IP51

EM112

Installation and use instructions | 8021446

COPYRIGHT ©2014

download the PDF: www.productselection.net



CARLO GAVAZZI Controls SpA

via Safforze, 8
32100 Belluno (BL) Italy

www.gavazziautomation.com
info@gavazzi-automation.com
info: +39 0437 355811
fax: +39 0437 355880



EM112 Istruzioni installazione e uso

Analizzatore di energia monofase 100 A connessione diretta con interfaccia Modbus, impulsi o M-Bus

Codice 8021446

Italiano

Avvertenze generali



PERICOLO: Parti sotto tensione. Arresto cardiaco, bruciature e altre lesioni. Scollegare l'alimentazione e il carico prima di installare l'analizzatore. Proteggere i morsetti con le coperture.

L'installazione degli analizzatori d'energia deve essere eseguita solo da persone qualificate/autorizzate.



Queste istruzioni sono parte integrante del prodotto. Devono essere consultate per tutte le situazioni legate all'installazione e all'uso. Devono essere conservate in modo che siano accessibili agli operatori, in un luogo pulito e mantenuto in buone condizioni.

Descrizione

L'analizzatore misura l'energia attiva e reattiva, comando (modalità *easy connection* attivata) oppure separando l'energia importata da quella esportata. Gestisce due tariffe di energia tramite ingresso digitale o comando Modbus. È dotato di uscita opzionale per la comunicazione delle misure: uscita impulsiva, porta RS485 Modbus o porta M-Bus. Misura due moduli DIN, con display LCD retroilluminato con aree di comando touch per scorrere le pagine e impostare i parametri.

Legenda codice (lato analizzatore)

EM112-DIN	.	AVx	.	1	.	X	.	a1	.	X
Modello		AV0: 230 V ca, 5 (100) A, connessione diretta AV1: 120 V ca, 5 (100) A, connessione diretta		Sistema per corrente monofase, 2 fili		Autoalimentato (tramite tensione misurata)		Tipo uscita: O1: impulsiva S1: porta Modbus RS485 M1: porta M-Bus		Nessuna opzione presente

Prodotto




Fig. 1

Display




Fig. 2

Area	Descrizione
A	Morsetti per collegamenti corrente e comunicazione
B	Display LCD retroilluminato con aree comando touch
C	Modello, sintesi caratteristiche e numero di serie
D	LED: <ul style="list-style-type: none"> • lampeggiante rosso: 1 impulso = 1 Wh • fisso arancio: corrente collegata nel verso opposto. Controllo effettuato solo se le energie importata ed esportata sono misurate separatamente (Measure = b).
-	Coperture sigillabili dei morsetti
-	In confezione separata, sigilli per coperture e coperture aggiuntive morsetti corrente

Area	Descrizione
A	Area unità di misura
B	Area informazioni specifiche della sezione
C	Area segnalazioni: <ul style="list-style-type: none"> • Rx: solo versione S1. Comando Modbus ricevuto correttamente. • Tx: solo versione S1. Comando Modbus inviato correttamente al master.
D	Area comandi

Collegamenti

Schemi di collegamento








Fig. 5



Schema

Descrizione

Fig. 3 Sistema monofase. Fusibile (**F**) da 315 mA, se previsto dalle leggi locali.

Fig. 4 Ingresso digitale. Contatto aperto = tariffa 1, contatto chiuso = tariffa 2.

Uscita impulsiva (due collegamenti possibili)

Vdc: tensione di alimentazione esterna (corrente continua)

Out: contatto in uscita (transistor PNP open collector)

Fig. 5 **GND**: contatto uscita a terra (transistor PNP open collector)

Uscite open collector: la resistenza di carico (**Rc**) deve essere dimensionata affinché la corrente a contatto chiuso sia inferiore a 100 mA (V_{on} è pari a 1 V cc). La tensione cc (V_{off}) deve essere inferiore o uguale a 80 V.

RS485 Modbus con Master

Fig. 6 NOTA: ulteriori strumenti provvisti di RS485 sono collegati in parallelo. La terminazione dell'uscita seriale deve essere eseguita solo sull'ultimo strumento della rete collegando i morsetti **A-** e **T**. Per connessioni più lunghe di 1000 m o per reti con più di 160 strumenti utilizzare un ripetitore di segnale.

Fig. 7 M-Bus con Master

Usare l'analizzatore

Struttura dei menu




Fig. 8

Comandi




Fig. 9




Fig. 10



Fig. 11




Fig. 12

Navigazione

NOTA: dopo 120 s di inattività viene visualizzata la pagina delle misure impostata in **HOME** e il comando funziona solo al secondo tocco. Al primo tocco delle aree di comando touch si attiva la retroilluminazione del display.

Operazione	Comando
Visualizzare la pagina successiva	Fig. 9
Visualizzare la pagina precedente	Fig. 10
Entrare nel menu parametri	Fig. 11
Uscire dal menu parametri	Fig. 11 (pagina End)
Entrare nel menu informazioni	Fig. 12
Uscire dal menu informazioni	Fig. 12

Impostazione parametri

Operazione	Comando
Aumentare il valore di un parametro	Fig. 9
Visualizzare l'opzione successiva di valore	Fig. 9
Diminuire il valore di un parametro	Fig. 10
Visualizzare l'opzione precedente di valore	Fig. 10
Confermare un valore	Fig. 11
Entrare nella pagina per impostare un parametro	Fig. 11
Confermare velocemente la password di default 0000	Fig. 12

Impostare un parametro




Fig. 13

Procedura di esempio: come impostare **P int=24**.

*NOTA: il valore visualizzato è quello attuale. L'impostazione è effettiva quando si conferma il valore. Il valore è in fase di modifica se compare la scritta **Prg**, il valore impostato è fuori range se compare la scritta **Err**. Dopo 120 s di inattività su un valore che si sta impostando, si torna alla pagina titolo (**P int** nella figura) e scompare la scritta **Prg**. Dopo ulteriori 120 s si torna alla pagina delle misure impostata in **HoME**.*

Menu misure




Fig. 14

NOTA *: visualizzate solo se è impostata la modalità completa del display (**Mode = Full**).

Per navigare all'interno del menu, vedi "**Comandi**" a pagina 17.

Pagina	Descrizione
00	<ul style="list-style-type: none"> • Totale energia attiva importata** • Potenza attiva
01	<ul style="list-style-type: none"> • Totale energia attiva esportata*** • Potenza attiva
02	<ul style="list-style-type: none"> • Totale energia attiva importata** • Tensione
03	<ul style="list-style-type: none"> • Totale energia attiva importata** • Corrente
04	<ul style="list-style-type: none"> • Totale energia attiva importata** • Fattore di potenza (L = induuttivo, C = capacitivo)
05	<ul style="list-style-type: none"> • Totale energia attiva importata** • Frequenza
06	<ul style="list-style-type: none"> • Totale energia reattiva importata** • Potenza reattiva
07	<ul style="list-style-type: none"> • Totale energia reattiva esportata*** • Potenza reattiva

Pagina	Descrizione
08	<ul style="list-style-type: none"> • Totale energia attiva importata** • Potenza media richiesta (d = demand) calcolata per l'intervallo impostato. Il valore rimane invariato per tutto l'intervallo. È = 0 durante il primo intervallo dall'accensione. • Potenza massima richiesta (dMd = Peak demand) raggiunta dall'ultimo azzeramento
09	<ul style="list-style-type: none"> • Totale energia attiva importata con la tariffa 1 (t1). Visualizzata se la gestione tariffa è abilitata (Tariff = on). • Potenza attiva.
10	<ul style="list-style-type: none"> • Totale energia attiva importata con la tariffa 2 (t2). Visualizzata se la gestione tariffa è abilitata (Tariff = on). • Potenza attiva.

*NOTA **: se la modalità easy connection è attivata (**Measure** = A), riporta l'energia totale senza considerare il verso.*

*NOTA ***: visualizzata se le energie importata ed esportata sono misurate separatamente (**Measure** = b).*

Anomalie di misurazione

Se il segnale misurato supera i limiti permessi dall'analizzatore, compare un messaggio dedicato:

- **EEE** lampeggiante: il valore misurato è fuori dai limiti
- **EEE** fisso: la misura dipende da un valore che risulta fuori dai limiti

NOTA: le misure dell'energia attiva e reattiva sono visualizzate ma non variano.

Menu parametri




Fig. 15

Per navigare all'interno del menu, vedi "**Comandi**" a pagina 17. I valori sottolineati in tabella sono quelli di default.

Pagine comuni

Pagina	Codice	Descrizione	Valori
PASS	P1	Inserimento password corrente	Password corrente.
nPASS	P2	Modifica password	Quattro cifre (<u>0000</u> –9999)
MEASurE	P3	Tipo di misurazione	A : <i>easy connection</i> , misura l'energia totale senza considerare il verso/ b : misura separatamente energia importata ed esportata
P int	P4	Intervallo per il calcolo della potenza media (minuti)	<u>1</u> –30
MoDE	P5	Modalità display	Full : modalità completa/ Easy : modalità ridotta. Le misure non visualizzate sono comunque trasmesse via porta seriale.
tArIFF	P6	Gestione delle tariffe	On : abilitata/ Off : disabilitata
HoME	P7	Pagina di misura visualizzata all'accensione e dopo 120 secondi di inattività	Per modalità display completa (Mode = Full): <u>0</u> –9/10 Per modalità display ridotta (Mode = Easy): <u>0</u> –3, 9/10 Per conoscere il codice delle pagine vedi " Menu misure " a pagina 19.
rESET	P13	Abilitazione azzeramento tariffe di energia, potenza massima richiesta ed energia attiva e reattiva parziali (queste ultime trasmesse solo via porta seriale)	No : annulla azzeramento/ Yes : abilita azzeramento
End	P14	Torna alla pagina iniziale delle misure	–

Pagine specifiche della versione S1

Pagina	Codice	Descrizione	Valori
AddrESS	P10	Indirizzo Modbus	<u>1</u> –247
bAUd	P11	Baud rate (kbps)	<u>9,6</u> / <u>19,2</u> / <u>38,4</u> / <u>57,6</u> / <u>115,2</u>
PArITY	P12	Parità	<u>Even</u> / <u>No</u>
STOP bit	P12–2	Solo se no parità. Bit di stop.	<u>1</u> / <u>2</u>

Pagine specifiche della versione O1

Pagina	Codice	Descrizione	Valori
PULSE	P8	Durata dell'impulso (tempo di ON, millisecondi)	<u>30</u> / <u>100</u>
PulrAtE	P8–2	Peso dell'impulso. Multipli di 100 impulsi/kWh.	Per durata 30 ms: 100–2000 (<u>1000</u>) Per durata 100 ms: 100– <u>500</u>

Pagine specifiche della versione M1

Pagina	Codice	Descrizione	Valori
Pr I Add	P9	Indirizzo primario M-Bus	<u>1</u> –250
bAUd	P11	Baud rate (kbps)	<u>0,3</u> / <u>2,4</u> / <u>9,6</u>

Menu informazioni




Fig. 16

Per navigare all'interno del menu, vedi "**Comandi**" a pagina 17.

Pagine comuni

Pagina	Codice	Descrizione
YEAr	InFO 1	Anno di produzione
SERIAL n	InFO 2	Numero di serie, corrisponde a quello riportato sulla serigrafia frontale, senza 'K' iniziale Revisione firmware – A.XX:
rEVISIon	InFO 3	<ul style="list-style-type: none"> A= uscita impulsiva, B= seriale Modbus C= seriale M-Bus XX = numero progressivo di revisione (es.: 00, 01, 02)
PuLS Led	InFO 4	Peso dell'impulso del LED frontale
MEASurE	P3	Tipo misurazione
P int	P4	Intervallo per calcolo potenza media richiesta
ModE	P5	Modalità display
tArIFF	P6	Abilitazione gestione delle tariffe ed eventuale tariffa corrente
HoME	P7	Pagina di misura impostata come home page

Pagine specifiche della versione S1

Pagina	Codice	Descrizione
AddrESS	P10	Indirizzo Modbus, di default è 01
bAUd	P11	Baud rate
PArITY	P12	Parità
StoP blt	P12–2	Bit di stop

Pagine specifiche della versione O1

Pagina	Codice	Descrizione
PULSE	P8	Durata
PuL rAtE	P8–2	Peso dell'impulso

Pagine specifiche della versione M1

Pagina	Codice	Descrizione
Pr I Add	P9	Indirizzo primario M-Bus
bAUd	P11	Baud rate
SEC Add	InFO 5	Indirizzo secondario M-Bus, univoco e definito durante la produzione

Italiano

Caratteristiche

Caratteristiche elettriche

Alimentazione	Autoalimentato (tramite tensione misurata)*
Consumo	≤ 1 W, ≤ 8 VA
Corrente di base	5 A
Corrente massima (continuativa)	100 A
Corrente minima	0,25 A
Corrente di avvio	0,04 A
Tensione di esercizio	AV0: 230 V ca, da -30% a +20% AV1: 120 V ca, da -30% a +30%
Frequenza	45–65 Hz
Classe di precisione	Energia attiva: <ul style="list-style-type: none"> • Classe 1 (EN62053-21) • Classe B (EN50470-3) Energia reattiva: <ul style="list-style-type: none"> • Classe 2 (EN62053-23)

*NOTA *: grazie alla funzione super capacitor, l'analizzatore visualizza le misure della pagina impostata in HoME anche se non è alimentato. La funzione si attiva automaticamente in assenza di alimentazione, richiede però un tempo di carica minimo di un'ora per un'autonomia fino a 48 ore.*

Caratteristiche ambientali

Temperatura **Da -25 a +55 °C/da -13 a +131 °F**
di esercizio

Temperatura **Da -30 a +80 °C/da -22 a +176 °F**
di stoccaggio

Caratteristiche uscite

Uscita impulsiva	1000 impulsi/kWh. Proporzionale all'energia attiva misurata (EN62052-31)
Uscita porta Modbus RS485	Protocollo Modbus RTU
Uscita porta M-Bus	Protocollo M-Bus, (EN13757-1)

NOTA: per impostare i parametri delle uscite, vedi "Menu parametri" a pagina 21.

Caratteristiche LED

Peso impulso	1000 impulsi/kWh (EN50470-3, EN62052-11)
Durata	90 ms
Colore	Rosso e arancio

Caratteristiche generali

Morsetti	1, 2, N: sezione 6–25 mm², coppia di serraggio 2,8 Nm 3–8: sezione 1,5 mm², coppia di serraggio 0,4 Nm
Indice di protezione	Frontalino: IP51, morsetti: IP20
Dimensioni	Vedi Fig. 17




Fig. 17

Pulizia

Per mantenere pulito il display dello strumento installato usare un panno leggermente inumidito; non usare abrasivi o solventi.

Assistenza e garanzia

In caso di malfunzionamento, guasto o informazioni sulla garanzia contattare la filiale CARLO GAVAZZI o il distributore nel paese di appartenenza.

Conformità

NOTA: per informazioni aggiornate www.gavazziautomation.com.



- 2006/95/CE (Bassa tensione)
- 2004/108/CE (Compatibilità elettromagnetica)


- EN 61010-1
- EN 61000 6-1, 6-3
- IEC 60417-5172
- IEC 60664
- IP51

EM112

Istruzioni installazione e uso | 8021446

COPYRIGHT ©2014

scarica il PDF: www.productselection.net



CARLO GAVAZZI Controls SpA

via Safforze, 8
32100 Belluno (BL) Italy

www.gavazziautomation.com
info@gavazzi-automation.com
info: +39 0437 355811
fax: +39 0437 355880



EM112 Installations- und Gebrauchsanweisung

Energieanalysator, einphasig, 100 A, für den Direktanschluss mit Modbus-, Impuls- oder M-Bus-Schnittstelle

Code 8021446

Allgemeine Sicherheitshinweise



GEFAHR: Spannungsführende Teile. Gefahr von Herzstillstand, Verbrennungen und sonstigen Verletzungen. Vor Beginn der Installation des Energieanalysators elektrische Versorgung und Last trennen. Die Klemmen mit den entsprechenden Abdeckungen schützen.

Die Installation der Energieanalysatoren darf nur von qualifizierten und befugten Personen ausgeführt werden.



Diese Anweisungen sind fester Bestandteil des Produkts. Sie müssen vor der Installation und Verwendung sorgfältig gelesen werden. Diese Anweisungen sicher an einem sauberen Ort aufbewahren und für Bedienpersonen jederzeit verfügbar halten.

Deutsch

Beschreibung

Der Energieanalysator misst die Wirk- und Blindenergie und summiert (bei aktiviertem Modus *easy connection*) oder trennt bezogene und gelieferte Energie. Es werden zwei Energietarife über Digitaleingang oder Modbus-Befehl verwaltet. Das Gerät verfügt über einen optionalen Ausgang für die Übermittlung der Messdaten: Impulsausgang, Modbus-Schnittstelle (RS485) oder M-Bus-Schnittstelle. Es ist mit zwei Modulen für die DIN-Schienenmontage sowie mit einem LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung und Touchbereich für die Navigation durch die Seiten und die Parametrierung ausgestattet.

Bestellcode (Energieanalysator)

EM112-DIN	AVx	1	X	a 1	X
Modell	AV0: 230 V AC, 5 (100) A, Direktanschluss AV1: 120 V AC, 5 (100) A, Direktanschluss	Einphasensystem, 2 Leiter	Eigenversorgung (über Messspannung)	Ausgangstyp: O1: Impulsausgang S1: Modbus-Schnittstelle RS485 M1: M-Bus-Schnittstelle	Keine Option vorhanden

Produkt




Abb. 1

Bereich	Beschreibung
A	Klemmen für den Strom- und Kommunikationsanschluss
B	LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung und Touchbereich für die Eingabe von Befehlen
C	Modell, Eckdaten und Seriennummer
D	<p>LED:</p> <ul style="list-style-type: none"> rot blinkend: 1 Impuls = 1 Wh orange, dauerhaft leuchtend: Strom in entgegengesetzter Richtung angeschlossen. Die Kontrolle wird nur dann ausgeführt, wenn bezogene und gelieferte Energie getrennt gemessen werden (Measure = b). <ul style="list-style-type: none"> Versiegelbare Klemmenabdeckungen In getrennter Verpackung: Versiegelungen für Abdeckungen und zusätzliche Abdeckungen für Stromklemmen

Display




Abb. 2

Bereich	Beschreibung
A	Bereich für die Maßeinheit
B	Bereich für detaillierte Informationen
C	Bereich für Meldungen: <ul style="list-style-type: none"> Rx: nur Version S1. Modbus-Befehl korrekt empfangen. Tx: nur Version S1. Modbus-Befehl korrekt an Master übermittelt.
D	Bereich für Befehle

Anschlüsse

Schaltbilder




Abb. 3




Abb. 4




Abb. 5




Abb. 6




Abb. 7

Schaltbild	Beschreibung
Abb. 3	Einphasensystem. Sicherung (F), 315 mA, falls in den vor Ort geltenden gesetzlichen Vorschriften vorgesehen.
Abb. 4	Digitaleingang. Offener Kontakt = Tarif 1, geschlossener Kontakt = Tarif 2. Impulsausgang (zwei Anschlussmöglichkeiten) Vdc: externe Versorgungsspannung (Gleichstrom) Out: Ausgangskontakt (Open-Collector-Transistor, PNP)
Abb. 5	GND: Kontakt Erdungsausgang (Open-Collector-Transistor, PNP) Open-Collector-Ausgänge: Der Lastwiderstand (Rc) muss so bemessen sein, dass der Strom bei geschlossenem Kontakt kleiner ist als 100 mA ($V_{on} = 1 \text{ V DC}$). Die DC-Spannung (V_{off}) darf höchstens 80 V betragen.

Schaltbild	Beschreibung
	RS485-Modbus mit Master
Abb. 6	<i>HINWEIS: Weitere Geräte mit RS485 werden parallel angeschlossen. Die Terminierung des seriellen Ausgangs darf nur am letzten Gerät im Netz durch Verbindung der Klemmen A- und T erfolgen. Bei Verbindungen, die länger sind als 1000 m, oder bei Netzen mit mehr als 160 Geräten ist ein Signalverstärker zu verwenden.</i>
Abb. 7	M-Bus mit Master

Verwendung des Energieanalysators

Aufbau der Menüs




Abb. 8

Befehle




Abb. 9




Abb. 10




Abb. 11




Abb. 12

Navigation

HINWEIS: Nach 120 s Inaktivität wird die als Hauptseite (**HoME**) eingestellte Seite mit Messgrößen angezeigt und der Befehl wird erst mit der zweiten Berührung ausgeführt. Mit der ersten Berührung im Touchbereich wird die Hintergrundbeleuchtung des Displays aktiviert.

Bedienschritt	Befehl
Nächste Seite anzeigen	Abb. 9
Vorherige Seite anzeigen	Abb. 10
Menü Parameter aufrufen	Abb. 11
Menü Parameter verlassen	Abb. 11 (Seite End)
Menü Informationen aufrufen	Abb. 12
Menü Informationen verlassen	Abb. 12

Parametrierung

Bedienschritt	Befehl
Parameterwert erhöhen	Abb. 9
Nächste Option für einen Wert anzeigen	Abb. 9
Parameterwert verringern	Abb. 10
Vorherige Option für einen Wert anzeigen	Abb. 10
Wert bestätigen	Abb. 11
Seite für die Parametrierung aufrufen	Abb. 11
Werkseinstellung 0000 rasch bestätigen	Abb. 12

Parametrierung




Abb. 13

Beispiel: Parametrierung von **P int=24**.

HINWEIS: Angezeigt wird der aktuelle Wert. Die Parametrierung ist wirksam, sobald der Wert bestätigt wird. Wenn der Wert gerade geändert wird, erscheint die Meldung **PrG**. Wenn der eingegebene Wert außerhalb des zulässigen Bereichs liegt, erscheint die Meldung **Err**. Nach 120 s Inaktivität bei der Parametrierung kehrt die Anzeige automatisch zur Titelseite (in der Abbildung: **P int**) zurück und es erscheint die Meldung **PrG**. Nach weiteren 120 s kehrt die Anzeige zu der als Hauptseite (**HoME**) eingestellten Seite mit Messgrößen zurück.

Menü Messgrößen




Abb. 14

*HINWEIS *: Anzeige nur bei vollständiger Display-Anzeige (**Mode = Full**).*

Für die Navigation innerhalb des Menüs siehe "**Befehle**" auf Seite 31.

Seite	Beschreibung
00	<ul style="list-style-type: none"> • Bezogene Wirkenergie gesamt** • Wirkleistung
01	<ul style="list-style-type: none"> • Gelieferte Wirkenergie gesamt*** • Wirkleistung
02	<ul style="list-style-type: none"> • Bezogene Wirkenergie gesamt** • Spannung
03	<ul style="list-style-type: none"> • Bezogene Wirkenergie gesamt** • Strom
04	<ul style="list-style-type: none"> • Bezogene Wirkenergie gesamt** • Leistungsfaktor (L = induktiv, C = kapazitiv)
05	<ul style="list-style-type: none"> • Bezogene Wirkenergie gesamt** • Frequenz
06	<ul style="list-style-type: none"> • Bezogene Blindenergie gesamt** • Blindleistung
07	<ul style="list-style-type: none"> • Gelieferte Blindenergie gesamt*** • Blindleistung

Seite	Beschreibung
08	<ul style="list-style-type: none"> • Bezogene Wirkenergie gesamt** • Durchschnittlich angeforderte Leistung (d = demand), berechnet für das eingestellte Intervall. Der Wert bleibt für das gesamte Intervall unverändert. Er beträgt im ersten Intervall nach dem Start „0“. • Maximal angeforderte Leistung (dMd = Peak demand), die seit dem letzten Zurücksetzen erreicht wurde
09	<ul style="list-style-type: none"> • Bezogene Wirkenergie gesamt mit dem Tarif 1 (t1). Wird angezeigt, wenn die Tarifverwaltung aktiviert ist (Tariff = on). • Wirkleistung.
10	<ul style="list-style-type: none"> • Bezogene Wirkenergie gesamt mit dem Tarif 2 (t2). Wird angezeigt, wenn die Tarifverwaltung aktiviert ist (Tariff = on). • Wirkleistung.

*HINWEIS **: Wenn der Modus easy connection aktiviert ist (**Measure** = A), gibt dieser Wert die Gesamtenergie ohne Berücksichtigung der Richtung an.*

*HINWEIS ***: Wird angezeigt, wenn bezogene und gelieferte Energie getrennt gemessen werden (**Measure** = b).*

Messfehler

Wenn das gemessene Signal die für den Energieanalysator zulässigen Grenzwerte überschreitet, erscheint eine entsprechende Meldung:

- **EEE**, blinkend: Der Messwert liegt außerhalb des zulässigen Bereichs.
- **EEE**, dauerhaft leuchtend: Die Messgröße hängt von einem Wert ab, der außerhalb des zulässigen Bereichs liegt.

HINWEIS: Die Messwerte der Wirk- und Blindenergie werden zwar angezeigt, ändern sich jedoch nicht.

Menü Parameter




Abb. 15

Für die Navigation innerhalb des Menüs *siehe "Befehle" auf Seite 31*. Die Werkseinstellungen sind in der Tabelle unterstrichen dargestellt.

Seiten für alle Versionen

Seite	Code	Beschreibung	Werte
PASS	P1	Eingabe des aktuellen Passworts	Aktuelles Passwort.
nPASS	P2	Passwortänderung	Vier Ziffern (<u>0000</u> –9999)
MEASurE	P3	Messmodus	<u>A</u> : <i>easy connection</i> , misst die gesamte Energie ohne Berücksichtigung der Richtung/ b : misst bezogene und gelieferte Energie getrennt
P int	P4	Intervall zur Berechnung der Durchschnittsleistung (Minuten)	<u>1</u> –30
ModE	P5	Displaymodus	Full : vollständige Anzeige/ Easy : reduzierte Anzeige. Die nicht angezeigten Werte werden trotzdem über die serielle Schnittstelle übertragen.
tArIFF	P6	Tarifverwaltung	On : aktiviert/ Off : deaktiviert
HoME	P7	Seite mit Messgrößen, die beim Start und nach 120 Sekunden Inaktivität angezeigt wird	Für vollständige Anzeige (Mode = Full): <u>0</u> –9/10 Für reduzierte Anzeige (Mode = Easy): <u>0</u> –3, 9/10 Für die Codes der Seiten <i>siehe "Menü Messgrößen" auf Seite 33</i> .
rESET	P13	Aktivierung der Zurücksetzfunktion für Energietarife, maximal angeforderte Leistung sowie Teilwerte von Wirk- und Blindenergie (Letztere werden nur über die serielle Schnittstelle übertragen)	No : Zurücksetzfunktion deaktiviert/ Yes : Zurücksetzfunktion aktiviert
End	P14	Rückkehr zur Startseite der Messgrößen	–

Seiten nur für Version S1

Seite	Code	Beschreibung	Werte
AddrESS	P10	Modbus-Adresse	<u>1-247</u>
bAUd	P11	Baudrate (kBit/s)	<u>9,6/19,2/38,4/57,6/115,2</u>
PArITY	P12	Parität	<u>Even/ No</u>
STOP bit	P12-2	Nur bei Parität = No. Stoppbit.	<u>1/ 2</u>

Seiten nur für Version O1

Seite	Code	Beschreibung	Werte
PULSE	P8	Impulsdauer (ON-Zeit, Millisekunden)	<u>30/ 100</u> Dauer 30 ms: 100-2000 <u>(1000)</u> Dauer 100 ms: 100- <u>500</u>
PulrAtE	P8-2	Impulswertigkeit. Vielfaches von 100 Impulsen/kWh.	

Seiten nur für Version M1

Seite	Code	Beschreibung	Werte
Pr I Add	P9	M-Bus-Primäradresse	<u>1-250</u>
bAUd	P11	Baudrate (kBit/s)	<u>0,3/ 2,4/ 9,6</u>

Menü Informationen




Abb. 16

Für die Navigation innerhalb des Menüs siehe "**Befehle**" auf Seite 31.

Seiten für alle Versionen

Seite	Code	Beschreibung
YEAr	InFO 1	Baujahr
SErIAL n	InFO 2	Seriennummer; entspricht der an der Vorderseite aufgedruckten Nummer ohne „K“ zu Beginn
rEVISIon	InFO 3	Firmware-Version – A.XX: <ul style="list-style-type: none"> A= Impulsausgang, B= Modbus (seriell), C= M-Bus (seriell) XX = laufende Versionsnummer (z. B: 00, 01, 02)
PuLS Led	InFO 4	Impulswertigkeit der LED an der Vorderseite
MEASurE	P3	Messmodus
P int	P4	Intervall für die Berechnung der durchschnittlich angeforderten Leistung
MOdE	P5	Displaymodus
tArIFF	P6	Aktivierung der Tarifverwaltung und ggf. des aktuellen Tarifs
HoME	P7	Seite mit Messgrößen, die als Hauptseite (Home) eingestellt wurde

Seiten nur für Version S1

Seite	Code	Beschreibung
AddrESS	P10	Modbus-Adresse, Werkseinstellung: 01
bAUd	P11	Baudrate
PArITY	P12	Parität
StoP bIt	P12-2	Stopbit

Seiten nur für Version O1

Seite	Code	Beschreibung
PULSE	P8	Impulsdauer

Seite	Code	Beschreibung
PuL rAtE	P8-2	Impulswertigkeit

Seiten nur für Version M1

Seite	Code	Beschreibung
Pr I Add	P9	M-Bus-Primäradresse
bAUd	P11	Baudrate
SEC Add	InFO 5	M-Bus-Sekundäradresse, eindeutig und werksseitig festgelegt

Daten

Elektrische Daten

Versorgung	Eigenversorgung (über Messspannung)*
Verbrauch	≤ 1 W, ≤ 8 VA
Grundstrom	5 A
Max. Strom (Dauerstrom)	100 A
Min. Strom	0,25 A
Anlaufstrom	0,04 A
Betriebsspannung	AV0: 230 V AC, von -30% bis +20 % AV1: 120 V AC, von -30% bis +30 %
Frequenz	45–65 Hz
Genaugkeitsklasse	Wirkenergie: • Klasse 1 (EN 62053-21) • Klasse B (EN 50470-3) Blindenergie: • Klasse 2 (EN 62053-23)

HINWEIS *: Die Funktion super capacitor ermöglicht die Anzeige der Messgrößen für die als Hauptseite (**HoME**) gewählte Seite, auch wenn das Gerät gerade nicht versorgt wird. Die Funktion wird bei Wegfall der Versorgung automatisch aktiviert. Sie benötigt jedoch eine Ladezeit von mindestens einer Stunde und hat dann eine Laufzeit von bis zu 48 Stunden.

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	Von -25 bis +55 °C/von -13 bis +131 °F
Lagertemperatur	Von -30 bis +80 °C/von -22 bis +176 °F

Technische Daten Ausgänge

Impulsausgang	1000 Impulse/kWh. Proportional zur gemessenen Wirkenergie (EN62052-31)
Modbus-Schnittstelle	Modbus-RTU-Protokoll
RS485	M-Bus-Schnittstelle M-Bus-Protokoll, (EN 13757-1)

HINWEIS: Für die Parametrierung der Ausgänge siehe "Menü Parameter" auf Seite 35.

Technische Daten LED

Impulswertigkeit	1000 Impulse/kWh (EN 50470-3, EN 62052-11)
Impulsdauer	90 ms
Farbe	Rot und orange

Allgemeine technische Daten

Klemmen	1, 2, N: Querschnitt: 6-25 mm², Anzugsmoment: 2,8 Nm 3-8: Querschnitt: 1,5 mm², Anzugsmoment: 0,4 Nm
Schutzart	Vorderseite: IP51, Klemmen: IP20
Abmessungen:	Siehe Abb. 17




Abb. 17

Reinigung

Das Display am installierten Gerät mit einem leicht befeuchteten Tuch reinigen. Keine Scheuer- oder Lösungsmittel verwenden.

Kundendienst und Garantie

Bei Störungen oder Fehlern bzw. wenn Sie Auskünfte bezüglich der Garantie benötigen, kontaktieren Sie bitte die Niederlassung von CARLO GAVAZZI oder den zuständigen Vertriebspartner in Ihrem Land.

Konformität

HINWEIS: Aktuelle Informationen finden Sie auf www.gavazziautomation.com.



- 2006/95/EG (Niederspannung)
- 2004/108/EG (Elektromagnetische Verträglichkeit)


- EN 61010-1
- EN 61000 6-1, 6-3
- IEC 60417-5172
- IEC 60664
- IP51

EM112

Installations- und Gebrauchsanweisung | 8021446

COPYRIGHT ©2014

PDF-Download: www.productselection.net



CARLO GAVAZZI Controls SpA

via Safforze, 8
32100 Belluno (BL) Italy

www.gavazziautomation.com
info@gavazzi-automation.com
info: +39 0437 355811
fax: +39 0437 355880



EM112 Instructions d'installation et d'utilisation

Analyseur d'énergie monophasé à branchement direct 100 A avec interface Modbus, impulsion ou M-Bus

Code 8021446

Avertissements généraux



RISQUES : Pièces sous tension. Crise cardiaque, brûlures et autres blessures. Débranchez l'alimentation électrique et chargez le dispositif avant d'installer l'analyseur. Protégez les bornes avec des couvercles.

L'analyseur d'énergie doit être installé par un personnel qualifié/agréé.



Ces instructions font partie intégrante du produit. Elles doivent être consultées pour toutes les situations liées à l'installation et à l'utilisation. Elles doivent être conservées de manière à être facilement accessibles aux opérateurs, dans un endroit propre et en bon état.

Description

L'analyseur mesure l'énergie active et réactive, en additionnant (mode *easy connection* activé) ou en séparant l'énergie importée de l'énergie exportée. Il gère les deux tarifs d'énergie à l'aide d'une entrée numérique ou de la commande Modbus. Il peut être équipé d'une sortie en option servant à communiquer les mesures : sortie d'impulsion, port RS485 Modbus ou port M-Bus. Il mesure deux modules DIN, avec affichage ACL rétroéclairé avec zones sensibles de l'écran tactile pour le défilement des pages et la définition des paramètres.

Clé de code (côté analyseur)

EM112-DIN	AVx	1	X	a 1	X
Modèle	AV0 : 230 V c.a., 5 (100) A, branchement direct AV1 : 120 V c.a., 5 (100) A, branchement direct	Système de courant monophasé, deux fils	Auto-alimenté (par la tension mesurée)	Type de sortie : O1 : impulsion S1 : port Modbus RS485 M1 : port M-Bus	Aucune option incluse

Produit




Fig. 1

Zone	Description
A	Bornes de connexion de courant et de communication.
B	Affichage ACL rétroéclairé avec zones sensibles de l'écran tactile.
C	Modèle, résumé des caractéristiques et numéro de série.
D	Voyant :
	<ul style="list-style-type: none"> • rouge clignotant : 1 impulsion = 1 Wh • orange allumé : courant branché dans le sens opposé. Commande uniquement exécutée si les énergies importées et exportées sont mesurées séparément (Measure = b).
-	Capuchons de borne pouvant être scellés
-	Dans un emballage séparé, capuchons d'étanchéité et capuchons de borne de courant supplémentaires

Affichage




Fig. 2

Zone	Description
A	Zone de l'unité de mesure
B	Zone des informations spécifiques sur la section
C	Zone du signal :
	<ul style="list-style-type: none"> • Rx : version S1 uniquement. Commande Modbus correctement reçue. • Tx : version S1 uniquement. Commande Modbus correctement envoyée au master.
D	Zone de la commande

Branchements

Schémas de branchement








Fig. 5




Fig. 7

Schéma

Description

Fig. 3 Fusible 315 mA (**F**) du système monophasé, s'il est prévu par la loi locale.

Fig. 4 Entrée numérique. Contact ouvert = tarif 1, contact fermé = tarif 2.

Sortie d'impulsion (deux branchements possibles)

Vdc : tension externe (courant continu)

Out : contact de sortie (collecteur ouvert du transistor PNP)

Fig. 5 **GND** : contact de sortie à la terre (collecteur ouvert du transistor PNP)

Sorties du collecteur ouvert : la résistance de charge (Rc) doit être conçue tel que le courant du contact fermé soit inférieur à 100 mA (V_{on} est égal à 1 V c.c.). La tension c.c. (V_{off}) doit être inférieure ou égale à 80 V.

Schéma	Description
RS485 Modbus avec Master	<p>Fig. 6 <i>Remarque : d'autres instruments avec RS485 sont connectés en parallèle. La sortie série doit uniquement se terminer sur les dernières bornes de branchement du dispositif de réseau A+ et T. Pour les branchements de plus de 1 000 m ou des réseaux ayant plus de 160 instruments, utilisez un répéteur de signal.</i></p>
Fig. 7 M-Bus avec Master	

Utilisation de l'analyseur

Plan des menus




Fig. 8

Commandes




Fig. 9




Fig. 10




Fig. 11




Fig. 12

Navigation

REMARQUE : après 120 s de désuétude, la page de mesure définie dans **HoME** s'affiche et la commande ne fonctionne que si elle est touchée deux fois. Après la première touche de la zone de commande tactile, le rétro-éclairage de l'écran s'allume.

Utilisation	Commande
Afficher la page suivante	Fig. 9
Afficher la page précédente	Fig. 10
Ouvrir le menu Paramètres	Fig. 11
Fermer le menu Paramètres	Fig. 11 (Fin de page)
Ouvrir le menu d'information	Fig. 12
Fermer le menu d'information	Fig. 12

Définitions des paramètres

Utilisation	Commande
Augmenter la valeur d'un paramètre	Fig. 9
Afficher l'option de valeur suivante	Fig. 9
Diminuer la valeur d'un paramètre	Fig. 10
Afficher l'option de valeur précédente	Fig. 10
Confirmer une valeur	Fig. 11
Ouvrir la page de définition des paramètres	Fig. 11
Confirmer rapidement le mot de passe par défaut 0000	Fig. 12

Définition d'un paramètre




Fig. 13

Exemple de procédure : comment définir **P int=24**.

*REMARQUE : la première valeur affichée concerne le courant. Les paramètres sont appliqués lorsque la valeur est confirmée. La valeur est en cours d'édition si **Prg** s'affiche, la valeur définie est hors portée si **Err** s'affiche. Après 120 s de désuétude d'une valeur définie, la page de titre s'affiche (**P int** dans la figure) et **Prg** disparaît. Après une autre période de 120 s, la page de mesure définie dans **HoME** s'affiche à nouveau.*

Menu Mesures




Fig. 14

REMARQUE * : affiché uniquement si le mode d'affichage plein-écran (**Mode = Full**).

Pour naviguer dans le menu, voir "**Commandes**" à la page 45.

Page	Description
00	<ul style="list-style-type: none"> Total de l'énergie active importée** Alimentation active
01	<ul style="list-style-type: none"> Total de l'énergie active exportée*** Alimentation active
02	<ul style="list-style-type: none"> Total de l'énergie active importée** Tension
03	<ul style="list-style-type: none"> Total de l'énergie active importée** Courant
04	<ul style="list-style-type: none"> Total de l'énergie active importée** Facteur de puissance (L = inductif, C = capacitif)
05	<ul style="list-style-type: none"> Total de l'énergie active importée** Fréquence
06	<ul style="list-style-type: none"> Total de l'énergie réactive importée** Alimentation réactive
07	<ul style="list-style-type: none"> Total de l'énergie réactive exportée*** Alimentation réactive

Page	Description
08	<ul style="list-style-type: none"> Total de l'énergie active importée** Puissance moyenne requise (d = demande) calculée pour l'intervalle défini. La valeur reste la même pour l'intervalle entier. Il est égal à 0 pendant le premier intervalle de démarrage. Puissance maximale requise (dMd = Peak demand) atteinte depuis la dernière réinitialisation
09	<ul style="list-style-type: none"> Énergie active importée avec le tarif 1 (t1). Affiché si la gestion des tarifs est activée (Tariff = on). Alimentation active
10	<ul style="list-style-type: none"> Total de l'énergie active importée avec le tarif 2 (t2). Affiché si la gestion des tarifs est activée (Tariff = on). Alimentation active

*REMARQUE ** : Si easy connection est activé (**Measure** = A), cela indique le total de l'énergie sans tenir compte du sens.*

*REMARQUE*** : affiche si les énergies importées et exportées sont mesurées séparément (**Measure** = b).*

Erreurs de mesure

Si le signal mesuré dépasse les limites admises de l'analyseur, un message spécifique s'affiche :

- EEE** clignotant : la valeur mesurée est hors limite
- EEE** allumé : la mesure dépend d'une valeur qui est hors limite

REMARQUE : les mesures de l'énergie active et réactive s'affichent mais ne changent pas.

Menu Paramètres




Fig. 15

Pour naviguer dans le menu, voir "**Commandes**" à la page 45. Les valeurs par défaut sont soulignées dans le tableau.

Pages partagées

Page	Code	Description	Valeurs
PASS	P1	Entrer le mot de passe actuel	Mot de passe actuel.
nPASS	P2	Modifier le mot de passe	Quatre chiffres (<u>0000</u> -9999)
MEASurE	P3	Type de mesure	<u>A</u> : <i>easy connection</i> , mesure l'énergie totale sans tenir compte du sens/ b : mesure séparément l'énergie importée et exportée
P int	P4	Intervalle de calcul de l'alimentation moyenne (minutes)	<u>1</u> -30
MODe	P5	Mode d'affichage	Full : mode complet/ Easy : mode réduit. Les mesures non affichées sont toujours envoyées via le port série.
tArIFF	P6	Gestion des tarifs	On : activé/ Off : désactivé Pour le mode d'affichage plein-écran (Mode = Full) : <u>0</u> -9/10
HoME	P7	Page de mesure affichée lorsqu'elle est activée ou après 120 secondes de désuétude	Pour le mode d'affichage réduit (Mode = Easy) : <u>0</u> -3, 9/10 Pour avoir des informations sur la page de code voir " Menu Mesures " à la page 47.
rESET	P13	Activer la réinitialisation du tarif d'énergie, de la puissance maximale requise et de l'énergie active et réactive partielle (les deux dernières envoyées uniquement par le port série)	No : annuler la réinitialisation/ Yes : activer la réinitialisation
End	P14	Retourner à la page de mesure initiale	—

Pages spécifiques à la version S1

Page	Code	Description	Valeurs
AddrESS	P10	Adresse Modbus	<u>1-247</u>
bAUd	P11	Taux de baud (kbps)	9,6/ 19,2/ 38,4/ 57,6/ 115,2
PArITY	P12	Parité	Even/ No
STOP bit	P12-2	Uniquement en cas d'absence de parité. Stop bit.	1/ 2

Pages spécifiques à la version O1

Page	Code	Description	Valeurs
PULSE	P8	Durée d'impulsion (durée ACTIVÉE, millisecondes)	<u>30/ 100</u>
PulrAtE	P8-2	Poids d'impulsion. Multiples de 100 impulsions/kWh.	Pour 30 ms : 100-2000 Pour 100 ms : 100-500

Pages spécifiques à la version M1

Page	Code	Description	Valeurs
Pr I Add	P9	Adresse M-Bus principale	<u>1-250</u>
bAUd	P11	Taux de baud (kbps)	<u>0,3/ 2,4/ 9,6</u>

Menu d'information




Fig. 16

Pour naviguer dans le menu, voir "**Commandes**" à la page 45.

Pages partagées

Page	Code	Description
YEAr	InFO 1	Année de fabrication
SErIAL n	InFO 2	Numéro de série, correspond à celui indiqué sur l'impression avant, sans le 'K' initial
rEVISIon	InFO 3	Micrologiciel révision – A.XX : • A= sortie d'impulsion, B= série Modbus C= série M-Bus • XX = numéro de révision séquentielle (c.-à-d. : 00, 01, 02)
PuLS Led	InFO 4	Poids d'impulsion du voyant avant
MEASurE	P3	Type de mesure
P int	P4	Intervalle de calcul de l'alimentation moyenne requise
ModE	P5	Mode d'affichage
tArIFF	P6	Activation de la gestion des tarifs et de tout tarif de courant
HoME	P7	Page de mesure définie comme page d'accueil

Pages spécifiques à la version S1

Page	Code	Description
AddrESS	P10	Adresse Modbus, 01 par défaut.
bAUd	P11	Taux de baud
PArITY	P12	Parité
StoP bit	P12-2	Stop bit

Pages spécifiques à la version O1

Page	Code	Description
PULSE	P8	Durée
PuL rAtE	P8-2	Poids d'impulsion

Pages spécifiques à la version M1

Page	Code	Description
Pr I Add	P9	Adresse M-Bus principale
bAUd	P11	Taux de baud
SEC Add	InFO 5	Adresse M-Bus secondaire, univoque et définie pendant la production

Caractéristiques

Spécifications électriques

Alimentation	Auto-alimenté (par la tension mesurée)*
Consommation	≤ 1 W, ≤ 8 VA
Courant de base	5 A
Courant maximal (continu)	100 A
Courant minimum	0,25 A
Courant de démarrage	0,04 A
Tension de service	AV0 : 230 V ca, de -30% à +20 % AV1 : 120 V ca, de -30% à +30 %
Fréquence	45–65 Hz
Classe de précision	Énergie active : • Classe 1 (EN62053-21) • Classe B (EN50470-3) Énergie réactive : • Classe 2 (EN62053-23)

REMARQUE : grâce à la fonction super capacitor, l'analyseur affiche les lectures de la page définies dans HoME même s'il n'est pas alimenté. Cette fonction s'active automatiquement lorsque l'alimentation est coupée, mais requiert un temps de charge d'au moins une heure pour une autonomie pouvant atteindre 48 heures.*

Spécifications environnementales

Température de fonctionnement	De -25 à +55 °C/de -13 à +131 °F
Température de stockage	De -30 à +80 °C/de -22 à +176 °F

Spécifications de sortie

Sortie d'impulsion	1 000 impulsions/kWh. Proportionnelle à l'énergie active mesurée (EN62052-31)
Sortie de port Modbus RS485	Protocole Modbus RTU
Port de sortie M-Bus	Protocole M-Bus (EN13757-1) M-Bus

REMARQUE : pour définir les paramètres de sortie, voir "Menu Paramètres" à la page 49.

Spécifications du voyant

Poids d'impulsion	1 000 impulsions/kWh (EN50470-3, EN62052-11)
Durée	90 ms
Couleur	Rouge et orange

Caractéristiques générales

Bornes	1, 2, N : section 6-25 mm², couple 2,8 Nm 3-8 : section 1,5 mm², couple 0,4 Nm
Niveau de protection	Avant IP51, bornes : IP20
Dimensions	Voir Fig. 17




Fig. 17

Nettoyage

Utilisez un chiffon légèrement mouillé pour nettoyer l'écran de l'instrument ; n'utilisez pas d'abrasifs ou de solvants.

Entretien et garantie

En cas de dysfonctionnement, de panne ou de besoin d'informations sur la garantie, contactez la filiale ou le distributeur CARLO GAVAZZI de votre pays.

Conformité

REMARQUE : pour des informations à jour www.gavazziautomation.com.



- 2006/95/CE (Basse tension)
- 2004/108/CE (Compatibilité électromagnétique)

- EN 61010-1
- EN 61000 6-1, 6-3
- IEC 60417-5172
- IEC 60664
- IP51

EM112

Instructions d'installation et d'utilisation | 8021446

COPYRIGHT ©2014

téléchargez le format PDF :
www.productselection.net



CARLO GAVAZZI Controls SpA

via Safforze, 8
32100 Belluno (BL) Italie

www.gavazziautomation.com
info@gavazzi-automation.com
infos : +39 0437 355811
fax : +39 0437 355880



EM112 Instrucciones de instalación y uso

Analizador de energía monofásico de conexión directa con interfaz Modbus, de impulsos o M-bus, 100 A

Código 8021446

Advertencias generales



PELIGROS: Elementos sometidos a tensión. Ataque al corazón, quemaduras u otras lesiones. Desconecte la fuente de alimentación y carga antes de instalar el analizador. Proteja los bornes con casquillos aislantes.

El analizador de energía sólo lo debe instalar personal cualificado/ autorizado.



Estas instrucciones forman parte integral del producto. Se tienen que consultar para todo lo que tenga que ver con la instalación y el funcionamiento. Se deben guardar donde estén accesibles para los operarios, en un lugar limpio y en buenas condiciones.

Descripción

El analizador mide la energía activa y reactiva, combinando modo (*easy connection on*) o separando las energías suministrada y consumida. Permite la medida según dos tarifas usando una entrada digital o un comando Modbus. Puede añadirse una salida opcional para comunicar las medidas: salida de pulsos, puerto RS485 Modbus o puerto M-Bus. Mide dos módulos DIN, con pantalla LCD retroiluminada con zonas táctiles para moverse por las páginas y fijar los valores de los parámetros.

Códigos (lado del analizador)

EM112-DIN	AVx	1	X	a 1	X
Modelo	AV0: 230 V ac, 5 (100) A, conexión directa AV1: 120 V ac, 5 (100) A, conexión directa	Sistema monofásico, dos hilos	Autónomo (a través de la tensión medida)	Tipo de salida: O1: pulso S1: Puerto RS485 Modbus M1: Puerto M-Bus	Opciones no disponibles

Español

Producto




Fig. 1

Pantalla




Fig. 2

Área	Descripción
A	Bornes de conexión de comunicación y corriente.
B	Pantalla LCD retroiluminada con zonas táctiles.
C	Modelo, resumen de características y nº de serie.
D	LED: <ul style="list-style-type: none"> rojo parpadeante: 1 pulso = 1 Wh. naranja on: corriente fluyendo en sentido contrario. El control sólo funciona si las energías consumida y suministrada se miden por separado (Measure = b).
-	Tapas de bornes sellables
-	En paquete aparte, sellos de tapas y tapas de bornes de corriente adicionales

Conexiones

Diagramas de conexión




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6





Fig. 7

Diagrama	Descripción
Fig. 3	Fusible (F) de 315 mA de sistema de fase única, si lo prevé la ley local.
Fig. 4	Entrada digital. Circuito abierto = tarifa 1, circuito cerrado = tarifa 2. Salida de pulsos (dos posibles conexiones) Vdc: tensión externa (corriente continua) Out: contacto de salida (transistor PNP colector abierto)
Fig. 5	GND: contacto de salida de tierra (transistor PNP colector abierto) Salidas en colector abierto: la resistencia de carga (Rc) se tiene que elegir de modo que la corriente con el contacto cerrado sea menor que 100 mA (V_{on} igual a 1 V dc). La tensión DC (V_{off}) tiene que ser menor o igual a 80 V.
	RS485 Modbus con Master Nota: otros instrumentos con RS485 están conectados en paralelo. La salida serie se tiene que finalizar en los bornes del último dispositivo de red conectado A+ y T. Si las conexiones tienen una longitud mayor que 1000 m o la red tiene más de 160 instrumentos use un repetidor de señales.
Fig. 7	M-Bus con Master

Uso del analizador

Mapa de menús



Comandos




Fig. 9




Fig. 10



Fig. 11




Fig. 12

Navegación

NOTA: después de 20 segundos sin uso, se muestra la configuración de la página de medición en **HOME** y el comando únicamente funciona si se toca dos veces. La primera vez que se toca el área del comando, se vuelve a encender la retroiluminación de la pantalla.

Maniobra	Comando
Ver página siguiente	Fig. 9
Ver página anterior	Fig. 10
Abrir el menú de parámetros	Fig. 11
Salir del menú de parámetros	Fig. 11 (página End)
Abrir el menú de información	Fig. 12
Salir del menú de información	Fig. 12

Configuración de parámetros

Maniobra	Comando
Aumentar el valor de un parámetro	Fig. 9
Ver opción siguiente valor	Fig. 9
Disminuir el valor de un parámetro	Fig. 10
Ver opción anterior valor	Fig. 10
Confirmar un valor	Fig. 11
Abrir la página de configuración de parámetros	Fig. 11
Confirmar rápidamente la contraseña por defecto 0000	Fig. 12

Fijación del valor de un parámetro




Fig. 13

Ejemplo del procedimiento: como fijar el valor **P int=24**.

*NOTA: el primer valor que se muestra es el actual. La configuración se aplica al confirmar el valor. El valor se está editando si se muestra **Prg**, el valor configurado está fuera de rango si se muestra **Err**. Tras 120 s sin hacer nada, se muestra la página de título (**P int** en la figura) y **Prg** desaparece. Tras otros 120 s, se vuelve a mostrar la página de medición fijada como **HoME**.*

Menú de medición




Fig. 14

NOTA *: sólo se muestra si se ha seleccionado el modo de visualización completa (**Mode = Full**).

Para navegar por el menú, ver "**Comandos**" en la página 58.

Página	Descripción
00	<ul style="list-style-type: none"> • Total de energía activa consumida** • Potencia activa
01	<ul style="list-style-type: none"> • Total de energía activa suministrada*** • Potencia activa
02	<ul style="list-style-type: none"> • Total de energía activa consumida** • Tensión
03	<ul style="list-style-type: none"> • Total de energía activa consumida** • Corriente
04	<ul style="list-style-type: none"> • Total de energía activa consumida** • Factor de potencia (L = inductivo, C = capacitivo)
05	<ul style="list-style-type: none"> • Total de energía activa consumida** • Frecuencia
06	<ul style="list-style-type: none"> • Total de energía reactiva consumida** • Potencia reactiva
07	<ul style="list-style-type: none"> • Total de energía reactiva suministrada*** • Potencia reactiva

Página	Descripción
08	<ul style="list-style-type: none"> • Total de energía activa consumida** • Potencia media demandada (d = demand) calculada para el intervalo fijado. El valor es el mismo para todo el intervalo. Es = 0 durante el primer intervalo de arranque. • Potencia máxima demandada (dMd = Peak demand) desde el último reset
09	<ul style="list-style-type: none"> • Energía activa importada con la tarifa 1 (t1). Se muestra si la gestión de tarifas está on (Tariff = on). • Potencia activa
10	<ul style="list-style-type: none"> • Total de energía activa importada con la tarifa 2 (t2). Se muestra si la gestión de tarifas está on (Tariff = on). • Potencia activa

NOTA **: si easy connection está on (**Measure = A**), se muestra la energía total sin tener en cuenta el sentido.

NOTA***: muestra si la energía consumida y suministrada se miden por separado (**Measure = b**).

Fallos de medición

Si la señal medida supera los límites del analizador admitidos, se muestra un mensaje específico:

- **EEE** parpadeando: el valor medido supera los límites
- **EEE on**: la medición depende de un valor que supera los límites

NOTA: las mediciones de energía activa y reactiva se muestran pero no cambian.

Menú de parámetros




Fig. 15

Para navegar por el menú, ver "**Comandos**" en la página 58. Los valores por defecto están subrayados en la tabla.

Páginas comunes

Página	Código	Descripción	Valores
PASS	P1	Introduzca la contraseña actual	Contraseña actual.
nPASS	P2	Cambio de contraseña	Cuatro dígitos (<u>0000</u> -9999)
MEASurE	P3	Tipo de medición	A : <i>easy connection</i> , mide la energía total sin tener en cuenta el sentido/ b : mide por separado la energía consumida y suministrada
P int	P4	Intervalo de cálculo de la potencia media (minutos)	<u>1</u> -30
MoDE	P5	Modo de visualización	Full : modo completo/ Easy : modo simplificado. Las medidas que aun no se muestren se estarán enviando por el puerto serie.
tArIFF	P6	Gestión de tarifas	On : habilitada/ Off : deshabilitada
HoME	P7	Página de medición mostrada cuando está encendido y no se hace nada durante 120 s	Modo de visualización completa (Mode = Full): 0-19 Modo de visualización completa (Mode = Full): <u>0</u> -9/10 Modo de visualización simplificada (Mode = Easy): <u>0</u> -3, 9/10 Para conocer los códigos de página ver " Menú de medición " en la página 60.
rESET	P13	Habilitar tarifa, potencia máxima demandada y reset de energía parcial activa y energía parcial reactiva (las últimas dos sólo enviada por el puerto serie)	No : cancelación de reset/ Yes : habilitación de reset Para conocer los códigos de página ver " Menú de medición " en la página 60.
End	P14	Volver a la página de medición inicial	-

Páginas específicas de la versión S1

Página	Código	Descripción	Valores
AddrESS	P10	Dirección de Modbus	<u>1</u> -247
bAUd	P11	Tasa de baudios (kbps)	<u>9.6</u> / <u>19.2</u> / <u>38.4</u> / <u>57.6</u> / <u>115.2</u>
PArITY	P12	Paridad	<u>Even</u> / <u>No</u>
STOP bit	P12-2	Sólo si no hay paridad. Stop bit.	<u>1</u> / <u>2</u>

Páginas específicas de la versión O1

Página	Código	Descripción	Valores
PULSE	P8	Tiempo de pulso (tiempo On ms)	<u>30</u> / <u>100</u>
PulrAtE	P8-2	Proporción de pulsos. Multiplos de 100 impulsos/kWh.	Para 30 ms: 100-2000 Para 100 ms: 100-500

Páginas específicas de la versión M1

Página	Código	Descripción	Valores
Pr I Add	P9	Dirección primaria M-Bus	<u>1</u> -250
bAUd	P11	Tasa de baudios (kbps)	<u>0.3</u> / <u>2.4</u> / <u>9.6</u>

Menú de información




Fig. 16

Para navegar por el menú, ver "**Comandos**" en la página 58.

Páginas comunes

Página	Código	Descripción
YEAr	InFO 1	Año de fabricación
SErIAL n	InFO 2	Nº de serie, se corresponde con el del frontal sin la 'K' inicial
rEVISIon	InFO 3	Firmware revisión – A.XX: • A= salida de pulsos, B= Modbus serie C= M-Bus serie • XX = número de revisión secuencial (i.e.: 00, 01, 02)
PuLS Led	InFO 4	Proporción de pulsos LED frontal
MEASurE	P3	Tipo de medición
P int	P4	Intervalo de cálculo de potencia media demandada
ModE	P5	Modo de visualización
tArIFF	P6	Habilitación de la gestión de tarifas y cualquier tarifa actual
HoME	P7	Página de medición seleccionada como página de inicio

Páginas específicas de la versión S1

Página	Código	Descripción
AddrESS	P10	Dirección Modbus, 01 por defecto.
bAUd	P11	Tasa de baudios
PArITY	P12	Paridad
StoP bit	P12–2	Stop bit

Páginas específicas de la versión O1

Página	Código	Descripción
PULSE	P8	Duración
PuL rAtE	P8–2	Proporción de pulsos

Páginas específicas de la versión M1

Página	Código	Descripción
Pr I Add	P9	Dirección primaria M-Bus
bAUD	P11	Tasa de baudios
SEC Add	InFO 5	Dirección secundaria M-Bus, unívoca y fijada de fábrica

Español

Características

Especificaciones eléctricas

Alimentación	Autónomo (a través de la tensión medida)*
Consumo	≤ 1 W, ≤ 8 VA
Corriente base	5 A
Corriente máxima (continuación)	100 A
Corriente mínima	0,25 A
Corriente de encendido	0,04 A
Tensión de funcionamiento	AV0: 230 V ac, de -30% a +20% AV1: 120 V ac, de -30% a +30%
Frecuencia	45–65 Hz
Clase de precisión	Energía activa: <ul style="list-style-type: none"> • Clase 1 (EN62053-21) • Clase B (EN50470-3) Energía reactiva: <ul style="list-style-type: none"> • Clase 2 (EN62053-23)

*NOTA *: gracias a la funcionalidad super capacitor, el analizador muestra las lecturas de página fijadas en HoME aunque no esté alimentado. La función se activa automáticamente cuando está apagado pero necesita un tiempo de recarga mínimo de una hora para tener hasta 48 horas de autonomía.*

Especificaciones medioambientales

Temperatura de funcionamiento	De -25 a +55 °C/ de -13 a +131 °F
Temperatura de almacenamiento	De -30 a +80 °C/ de -22 a +176 °F

Especificaciones de salida

Salida de pulsos	1000 impulsos/kWh. Proporcional a la energía activa medida (EN62052-31)
Salida puerto RS485 Modbus	Protocolo RTU Modbus
Salida puerto M-Bus	Protocolo M-Bus, (EN13757-1) M-Bus

*NOTA: para fijar el valor de los parámetros de salida, ver "**Menú de parámetros**" en la página 62.*

Especificaciones LED

Proporción de pulsos	1000 impulsos/kWh (EN50470-3, EN62052-11)
Duración	90 ms
Color	Rojo y naranja

Características generales

Bornes	1, 2, N: sección 6-25 mm², par 2,8 Nm 3-8: sección 1,5 mm², par 0,4 Nm
Grado de protección	Frontal: IP51, bornes: IP20
Dimensiones	Véase Fig. 17




Fig. 17

Limpieza

Utilice un trapo ligeramente mojado para limpiar la pantalla; no use abrasivos o disolventes.

Reparación y garantía

Si se producen fallos o anomalías en el funcionamiento o quiere conocer las condiciones de garantía póngase en contacto con CARLO GAVAZZI filial o distribuidor de su país.

Conformidad

NOTA: para información actualizada www.gavazziautomation.com.



- 2006/95/CE (Baja tensión)
- 2004/108/CE (Compatibilidad electromagnética)

- EN 61010-1
- EN 61000 6-1, 6-3
- IEC 60417-5172
- IEC 60664
- IP51

EM112

Instrucciones de instalación y uso | 8021446

COPYRIGHT ©2014

descargue el archivo PDF:

www.productselection.net



CARLO GAVAZZI Controls SpA

via Safforze, 8
32100 Belluno (BL) Italia

www.gavazziautomation.com
info@gavazzi-automation.com

info: +39 0437 355811
fax: +39 0437 355880

Español



EM112 Installations- og betjeningsvejledning

1-faset 100 A energianalysator med direkte tilslutning med Modbus, puls- eller M-busgrænseflade

Kode 8021446

Generelle advarsler



FARE: Spændingsførende dele. Hjerteanfald, forbrændinger og andre kvæstelser. Afbryd strømtilførslen og belastning inden analysatoren installeres. Beskyt klemmerne med afdækninger.

Energianalysatoren må kun installeres af fagkyndigt/autoriseret personale.



Disse instruktioner er en integreret del af produktet. De skal altid konsulteres i alle situationer, som drejer sig om installation og brug. De skal være tilgængelige for operatørerne, opbevares på et rent sted og holdes i god stand.

Beskrivelse

Analysatoren mäter aktiv og reaktiv energi ved at opsummere (*easy connection* modaliteten til) eller separere importeret energi fra eksporteret energi. Kan håndtere to energitariffer vha. digital indgang eller Modbus-kommando. Kan udstyres med valgfri udgang til kommunikation af målinger: pulsudgang, RS485 Modbus-port eller M-Bus-port. Den mäter to DIN-moduler med baggrundsoplyst LCD-display med berøringsfølsomme skærmområder, som kan rulles eller bruges til parameterindstilling.

Kodenøgle (analysatorside)

EM112-DIN	AVx	1	X	a 1	X
Model	AV0: 230 V AC, 5(100) A, direkte til- slutning AV1: 120 V AC, 5(100) A, direkte til- slutning	1-faset strøm- system, 2-trådet	Selv-drevet (via målt spænding)	Udgangstype: O1: puls S1: Modbus RS485- port M1: M-Bus-port	Intet ekstraudstyr inkluderet

Dansk

Produkt




Fig. 1

Område	Beskrivelse
A	Strøm- og kommunikationstilslutningsklemmer.
B	Baggrundsoplyst LCD-display med berøringsfølsomme skærmområder.
C	Model, oversigt over egenskaber og serienummer.
D	<p>LED:</p> <ul style="list-style-type: none"> • blinker rødt: 1 puls = 1 Wh. • orange tændt: strøm tilsluttet i modsat retning. Kontrollen køres kun, hvis importeret og eksporteret energi måles separat (Measure = b). <ul style="list-style-type: none"> - Klemmepropper, der kan forsegles - I en særskilt pakke, proppakninger og yderligere strømklemmepropper

Display




Fig. 2

Område	Beskrivelse
A	Område med måleenhed
B	Område med specifikke oplysninger
C	Signalområde: <ul style="list-style-type: none"> • Rx: kun version S1. Modbuskommando korrekt modtaget. • Tx: kun version S1. Modbuskommando korrekt sendt til master.
D	Kommandoområde

Tilslutninger

Tilslutningsdiagrammer







Fig. 5




Diagram	Beskrivelse
Fig. 3	315 mA sikring til 1-faset system (F), hvis lokal lovgivning foreskriver det.
Fig. 4	Digital indgang. Åben kontakt = tarif 1, lukket kontakt = tarif 2. Pulsudgang (to tilslutninger mulige) VDC : ekstern spænding (jævnstrøm)
Fig. 5	OUT : udgangskontakt (transistor PNP åben solfanger) GND : udgangskontakt (transistor PNP åben solfanger) Åben solfangerudgange: Belastningsmodstanden (R_c) skal være designet, så strømmen ved lukket konstant er under 100 mA (V_{on} svarer til 1 V DC). DC-spænding (V_{off}) skal være mindre end eller svare til 80 V.
	RS485 Modbus med master
Fig. 6	Bemærk: Supplerende instrumenter skal tilsluttes i parallel med RS485. Den serielle udgang må kun afsluttes på den sidste netværksenheds tilslutningsklemme A+ og T . Ved tilslutninger på over 1000 m eller netværk med mere end 160 instrumenter anvendes en signalrepeater.
Fig. 7	M-Bus med master

Bruge analysatoren

Menukort




Fig. 8

Kommandoer




Fig. 9




Fig. 10




Fig. 11




Fig. 12

Navigation

BEMÆRK: Efter 120 sek. uden brug vises den side med målinger, der er indstillet i **HOME**, og kommandoen virker kun, hvis den trykkes to gange. Displayets baglys tændes ved første tryk på berøringskommandoområde.

Betjening	Kommando
Se næste side	Fig. 9
Se foregående side	Fig. 10
Åbn parametermenuen	Fig. 11
Afslut parametermenuen	Fig. 11 (side End)
Åbn informationsmenuen	Fig. 12
Afslut informationsmenuen	Fig. 12

Parameterindstillinger

Betjening	Kommando
Øg parameterværdi	Fig. 9
Se næste værdioption	Fig. 9
Sænk parameterværdi	Fig. 10
Se foregående værdioption	Fig. 10
Bekræft værdi	Fig. 11
Åbn parameterindstillingssiden	Fig. 11
Bekræft hurtigt standardadgangskoden 0000	Fig. 12

Parameterindstilling




Fig. 13

Procedureeksempel: sådan indstilles **P int=24**.

*BEMÆRK: Den først viste værdi er den aktuelle værdi. Indstillingerne anvendes, når værdien er bekræftet. Værdien er under redigering, hvis **PrG** vises; den indstillede værdi er uden for interval, hvis **Err** vises. Efter 120 sek. uden aktivitet under indstilling af en værdi vises startsiden (**P int** i figuren) og **PrG** forsvinder. Efter yderligere 120 sek. vises siden med den første måling **HoME**.*

Menuen Måling




Fig. 14

BEMÆRK *: Vises kun hvis fuld displaymodalitet er indstillet (**Mode = Full**).

Instruktioner for navigering af menuen findes se "**Kommandoer**" på side 71.

Side	Beskrivelse
00	<ul style="list-style-type: none"> Total importeret aktiv energi** Aktiv effekt
01	<ul style="list-style-type: none"> Total eksporteret aktiv energi*** Aktiv effekt
02	<ul style="list-style-type: none"> Total importeret aktiv energi** Spænding
03	<ul style="list-style-type: none"> Total importeret aktiv energi** Strøm
04	<ul style="list-style-type: none"> Total importeret aktiv energi** Effektfaktor (L = induktive, C = kapacitiv)
05	<ul style="list-style-type: none"> Total importeret aktiv energi** Frekvens
06	<ul style="list-style-type: none"> Total importeret reaktiv energi** Reaktiv effekt
07	<ul style="list-style-type: none"> Total eksporteret reaktiv energi*** Reaktiv effekt

Side	Beskrivelse
08	<ul style="list-style-type: none"> • Total importeret aktiv energi** • Anmodet gennemsnitseffekt (d = demand) beregnet for det indstillede interval. Værdien forbliver den samme for hele intervallet. Den er = 0 under det første startopinterval. • Maksimum anmodet effekt (dMd = Peak demand) nået siden sidste nulstilling
09	<ul style="list-style-type: none"> • Aktiv energi importeret til tarif 1 (t1). Vises hvis tarifhåndtering er aktiv (Tariff = on). • Aktiv effekt
10	<ul style="list-style-type: none"> • Total aktiv energi importeret til tarif 2 (t2). Vises hvis tarifhåndtering er aktiv (Tariff = on). • Aktiv effekt

BEMÆRK **: hvis easy connection er til (**Measure** = A), angiver det total energi uden hensyntagen til retningen.

BEMÆRK***: viser om importeret og eksporteret energi måles separat (**Measure** = b).

Fejl i målinger

Hvis det målte signal overskider de tilladte grænser i analysatoren vises en specifik meddelelse:

- **EEE** blinker: Den målte værdi er uden for interval
- **EEE** til: Målingen afhænger af en værdi, som er uden for interval

BEMÆRK: Aktiv og reaktiv energimåling vises men skifter ikke.

Menuen Parameter




Fig. 15

Instruktioner for navigering af menuen findes se "**Kommandoer**" på side 71. Standardværdier er understregede på tabellen.

Delte sider

Side	Kode	Beskrivelse	Værdier
PASS	P1	Indtast aktuel adgangskode	Aktuel adgangskode.
nPASS	P2	Ændr adgangskode	Fire cifre (0000–9999)
MEASurE	P3	Målingstype	A : easy connection, måler total energi uden hensyn til retningen/ b : måler importeret og eksporteret energi separat
P int	P4	Gennemsnitsinterval for effektberegning (minutter)	1–30
MoDE	P5	Displaymodalitet	Full : komplet modalitet/ Easy : reduceret modalitet. Målinger, som ikke vises, sendes stadig via serieporten.
tArIFF	P6	Tarifhåndtering	On : aktiveret/ Off : deaktiveret For fuld displaymodalitet (Mode = Full): 0–9/10 For reduceret displaymodalitet (Mode = Easy): 0–3, 9/10 Om koderne på siden se " Menuen Måling " på side 73.
HoME	P7	Siden med målinger vises ved opstart og efter 120 sek. inaktivitet	
rESET	P13	Aktiverer nulstilling af energitarif, maks. nødvendig effekt, delvis aktiv energi og delvis reaktiv energi (de sidste to sendes kun via serieport)	No : sletter nulstilling/ Yes : aktiverer nulstilling
End	P14	Vender tilbage til den første side med målinger	–

Sider specielt for versionen S1

Side	Kode	Beskrivelse	Værdier
AddrESS	P10	Modbud-adresse	<u>1-247</u>
bAUd	P11	Baud-hastighed (kbps)	<u>9,6/ 19,2/ 38,4/ 57,6/ 115,2</u>
PArITY	P12	Paritet	<u>Even/ No</u>
STOP bit	P12-2	Kun hvis der ikke er paritet. Stop bit.	<u>1/ 2</u>

Sider specielt for versionen O1

Side	Kode	Beskrivelse	Værdier
PULSE	P8	Pulstid (ON tid, millisekunder)	<u>30/ 100</u>
PulrAtE	P8-2	Pulsvægt. Multipla på 100 impulser/kWh.	For 30 ms: 100-2000 For 100 ms: 100-500

Sider specielt for versionen M1

Side	Kode	Beskrivelse	Værdier
Pr I Add	P9	M-Bus primær adresse	<u>1-250</u>
bAUd	P11	Baud-hastighed (kbps)	<u>0,3/ 2,4/ 9,6</u>

Menuen Information




Fig. 16

Instruktioner for navigering af menuen findes se "**Kommandoer**" på side 71.

Delte sider

Side	Kode	Beskrivelse
YEAr	InFO 1	Fabrikationsår
SErIAL n	InFO 2	Serienummeret svarer til det, som er trykt for forsiden uden det foranstillede 'K'
rEVISIon	InFO 3	Firmwarerevision – A.XX: <ul style="list-style-type: none"> A= Pulsudgang, B= Modbus serienummer C= M-Bus serienummer XX = fortløbende revisionsnummer (dvs.: 00, 01, 02)
PuLS Led	InFO 4	Front-LED for pulsvægt
MEASurE	P3	Målingstype
P int	P4	Anmodet gennemsnitsinterval for effektberegning
ModE	P5	Displaymodalitet
tArIFF	P6	Aktivering af tarifhåndtering og en aktuel tarif
HoME	P7	Side med målinger som startside

Sider specielt for versionen S1

Side	Kode	Beskrivelse
AddrESS	P10	Modbud-adresse, 01 som standard.
bAUd	P11	Baud-hastighed
PArITY	P12	Paritet
Stop bit	P12–2	Stop bit

Sider specielt for versionen O1

Side	Kode	Beskrivelse
PULSE	P8	Varighed
PuL rAtE	P8–2	Pulsvægt

Sider specielt for versionen M1

Side	Kode	Beskrivelse
Pr I Add	P9	M-Bus primær adresse
bAUd	P11	Baud-hastighed
SEC Add	InFO 5	M-bus sekundær adresse, unik og indstillet under produktion

Dansk

Egenskaber

Elektriske specifikationer

Effekt	Selv-drevet (via målt spænding)*
Forbrug	≤ 1 W, ≤ 8 VA
Basisstrøm	5 A
Maksimal strøm (kontinuerlig)	100 A
Minimal strøm	0,25 A
Startstrøm	0,04 A
Driftsspænding	AV0: 230 V AC, fra -30% til +20% AV1: 120 V AC, fra -30% til +30 %
Frekvens	45–65 Hz
Nøjagtighedsklasse	Aktiv energi: <ul style="list-style-type: none">• Klasse 1 (EN62053-21)• Klasse B (EN50470-3) Reaktiv energi: <ul style="list-style-type: none">• Klasse 2 (EN62053-21)

*BEMÆRK *: takket være funktionen super capacitor viser analysatoren de indstillede sideaflæsninger i HoME, også selvom den ikke er strømført. Denne funktioner starter automatisk, når strømmen afbrydes, men den kræver minimum en times opladningstid for op til 48 timers autonomi.*

Specifikationer for driftsomgivelserne

Driftstemperatur	Fra -25 til +55 °C/-13 til +131 °F
Opbevaringstemperatur	Fra -30 til +80 °C/-22 til +176 °F

Specifikationer for udgange

Pulsudgang	1000 (impulser/kWh). Proportional med den målte aktive energi (EN62052-31)
Modbus RS485 udgangsport	Modbus RTU-protokol
M-Bus-port udgang	M-Busprotokol (EN13757-1)

BEMÆRK: Instruktioner for indstilling af udgangsparametrene kan findes se "Menuen Parameter" på side 75.

Specifikationer for LED-lamper

Pulsvægt	1000 impulser/kWh (EN50470-3, EN62052-11)
Varighed	90 ms
Farve	Rød og orange

Generelle specifikationer

Klemmer	1, 2, N: tværsnit 6-25 mm², moment 2,8 Nm 3-8: tværsnit 1,5 mm², moment 0,4 Nm
Beskyttelseskasse	Front IP51, klemmer: IP20
Mål	Se Fig. 17




Fig. 17

Rengøring

Brug en let fugtig klud til at gøre instrumentdisplayet rent; brug ikke slibende midler eller opløsningsmidler.

Service og garanti

Hvis der opstår fejlfunktioner og defekter, eller hvis der er brug for oplysninger om garantien, bedes du kontakte den lokale CARLO GAVAZZI-forhandler eller afdeling.

Konformitet

BEMÆRK: For opdateret information www.gavazziautomation.com.



- 2006/95/EF (Lavspænding)
- 2004/108/EF (Elektromagnetisk kompatibilitet)


- EN 61010-1
- EN 61000 6-1, 6-3
- IEC 60417-5172
- IEC 60664
- IP51

EM112

Installations- og betjeningsvejledning | 8021446

COPYRIGHT ©2014

hent PDF: www.productselection.net



Dansk



CARLO GAVAZZI Controls SpA

via Safforze, 8
32100 Belluno (BL) Italy

www.gavazziautomation.com
info@gavazzi-automation.com
info: +39 0437 355811
fax: +39 0437 355880