

## MA231 (de\_en) Montageanleitung

## MA231 (de\_en) Assembly instructions

**PV-Kupplungsstecker PV-KST4/...-UR**  
**PV-Kupplungsbuchse PV-KBT4/...-UR**

**PV male cable coupler PV-KST4/...-UR**  
**PV female cable coupler PV-KBT4/...-UR**

### Inhalt

Sicherheitshinweise .....	2
Erforderliches Werkzeug .....	3
Hinweise zur Lagerung .....	4
Leitfaden zur Konfiguration der Steckverbinder .....	5
Vorbereitung der Leitung .....	5
Crimpen .....	7
Montage-Prüfung .....	9
Stecken und Trennen der Leitungskupplung	
- ohne Sicherungshülse PV-SSH4 .....	10
- mit Sicherungshülse PV-SSH4 .....	10
Hinweise zur Installation .....	11
Technische Daten .....	12

### Content

Safety Instructions .....	2
Tools required .....	3
Notes on storage .....	4
Guideline for connector configuration .....	5
Cable preparation .....	5
Crimping .....	7
Assembly check .....	9
Mating and disconnecting the cable coupler	
- without safety lock clip PV-SSH4 .....	10
- with safety lock clip PV-SSH4 .....	10
Notes on installation .....	11
Technical data .....	12

### Kupplungsbuchse/Female cable coupler

**PV-KBT4/2.5...-UR**  
**PV-KBT4/6...-UR**  
**PV-KBT4/10...**



**PV-KBT4/5...-UR**  
**PV-KBT4/8II-UR**



### Kupplungsstecker/Male cable coupler

**PV-KST4/2.5...-UR**  
**PV-KST4/6...-UR**  
**PV-KST4/10...**



**PV-KST4/5...-UR**  
**PV-KST4/8II-UR**



**Optional  
PV-SSH4**

**Sicherungshülse/Safety lock clip**



(siehe/see [www.staubli.com/electrical](http://www.staubli.com/electrical) --> MA252)

### Verschlusskappen/Sealing caps

**PV-BVK4**  
**32.0716**

**PV-SVK4**  
**32.0717**



## Sicherheitshinweise

### Bedeutung der Montageanleitung

Wenn die Montageanleitung und die folgenden Sicherheitshinweise NICHT befolgt werden, können Lebensgefahr durch Stromschlag, Lichtbögen, Brand oder ein Ausfall des Systems die Folge sein.

- Montageanleitung vollständig befolgen.
- Das Produkt nur entsprechend dieser Montageanleitung und der technischen Daten anschließen und verwenden.
- Montageanleitung aufbewahren und an nachfolgende Verwender weitergeben.

### Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Steckverbinder verbindet Komponenten elektrisch in Gleichstromkreisen einer Photovoltaik-Anlage.

Die Verwendung des Steckverbinders für andere Zwecke als in einem Photovoltaik-System ist möglich, z. B. als Niederspannungs-Gleichstrom-Komponente.

Dabei können andere Anforderungen und Spezifikationen als in diesem Dokument beschrieben anwendbar werden.

- Für mehr Informationen Stäubli kontaktieren  
[www.staubli.com/electrical](http://www.staubli.com/electrical)

### Anforderungen an das Personal

Die Montage und Installation dürfen ausschließlich von einer Elektrofachkraft oder einer elektrotechnisch unterwiesenen Person durchgeführt werden.

- Eine Elektrofachkraft ist eine Person mit geeigneter fachlicher Ausbildung, Kenntnissen und Erfahrungen, sodass sie Gefahren erkennen und vermeiden kann, die von der Elektrizität ausgehen können. Die Elektrofachkraft ist befähigt, geeignete Schutzausrüstungen zu wählen und zu verwenden.
- Eine elektrotechnisch unterwiesene Person ist eine Person, die durch eine Elektrofachkraft unterwiesen oder beaufsichtigt wird, sodass sie Gefahren erkennen und vermeiden kann, die von der Elektrizität ausgehen können.

### Voraussetzungen für die Installation und Montage

- NIEMALS offensichtlich beschädigte Steckverbinder verwenden.
- NUR von Stäubli zugelassene Werkzeuge und Hilfsmittel verwenden.
- NUR PV-Leitungen, die für die Steckverbinder zugelassen sind, an die Steckverbinder anschließen.

### Sichere Montage und Installation

Aktive Teile können auch nach Freischalten der Photovoltaik-Anlage und Trennen der Steckverbinder unter Spannung stehen.

- Den Steckverbinder NUR im spannungsfreien Zustand des Photovoltaik-Strings oder -Bereiches montieren.

### Stecken und Trennen

- IMMER vor dem Trennen und Stecken der Steckverbinder Photovoltaik-Anlage lastfrei schalten.
- NIEMALS den Steckverbinder unter Last trennen.
- NIEMALS Stecker oder Buchse des Stäubli-Steckverbinders mit Buchse bzw. Stecker eines anderen Herstellers verbinden.

### Komponente NICHT ändern oder reparieren

- Steckverbinder nur einmal montieren.
- Steckverbinder nach der Montage NICHT nachträglich modifizieren.
- Defekte Steckverbinder austauschen.

## Safety instructions

### Importance of the assembly instructions

NOT following the assembly and safety instructions could result in life-threatening injuries due to electric shock, electric arcs, fire, or failure of the system.

- Follow the entire assembly instructions.
- Use and install the product only according to this assembly instructions and the technical data.
- Safely store the assembly instructions and pass them on to subsequent users.

### Intended use

The connector electrically connects components within the DC circuits of a photovoltaic array.

The connector can be used for purposes other than those in a photovoltaic array, e.g., as a LVDC component. If the component is used for other purposes, then the requirements and specifications may be different from the ones described in this document.

- For more information, contact Stäubli  
[www.staubli.com/electrical](http://www.staubli.com/electrical)

### Requirements for personnel

Only an electrician or electrically instructed person may assemble, install, and commission the system.

- An electrician is a person with appropriate professional training, knowledge, and experience to identify and avoid the dangers that may originate from electricity. An electrician is able to choose and use suitable personal protective equipment.
- An electrically instructed person is a person who is instructed or supervised by an electrician and can identify and avoid the dangers that may originate from electricity.

### Prerequisites for installation and assembly

- NEVER use an obviously damaged product.
- ONLY tools and procedures approved by Stäubli shall be used.
- ONLY approved PV-cables shall be assembled to the connector.

### Safe assembly and mounting

Live parts can remain energized after isolation or disconnection

- ONLY Install the product when the photovoltaic-array or -string is de-energized.

### Mating and disconnecting

- ALWAYS de-energize the photovoltaic system before mating and disconnecting the connectors.
- NEVER disconnect the connectors under load.
- NEVER connect male or female part of Stäubli connector with connectors of other manufacturers.

### Do NOT modify NOR repair component

- Mount connector only once.
- Do NOT modify connectors after assembly.
- Replace defective connectors.



**Erforderliches Werkzeug**

**Tools required**


(ill. 1)  
Abisolierzange PV-AZM...

(ill. 1)  
Stripping pliers PV-AZM...

Leiterquerschnitt Conductor cross section		Typ Type	Bestell-Nr. Order No.
mm <sup>2</sup>	AWG		
1.5/2.5/4/6	-	PV-AZM-156	32.6027-156
4/6/10	-	PV-AZM-410	32.6027-410

**Hinweis:**  
Bedienungsanleitung MA267,  
www.staubli.com/electrical

**Note:**  
Operating instructions MA267,  
www.staubli.com/electrical



(ill. 2)  
Montage- und Entriegelungswerkzeug  
PV-MS-PLS, Bestell.-Nr. 32.6058  
oder  
Montageschlüsselset PV-MS,  
Bestell.-Nr. 32.6024

(ill. 2)  
Assembly and unlocking tool  
PV-MS-PLS, Order No. 32.6058  
or  
Open-end spanner set PV-MS,  
Order No. 32.6024

**Hinweis:**  
Bedienungsanleitung MA270,  
www.staubli.com/electrical

**Note:**  
Operating instructions MA270,  
www.staubli.com/electrical



(ill. 3)  
Crimpzange PV-CZM... inkl. Lokator  
und Crimppeinsatz.

(ill. 3)  
Crimping pliers PV-CZM... incl. locator  
and crimping die.

**Hinweis:**  
Bedienungsanleitung MA251,  
www.staubli.com/electrical

**Note:**  
Operating instructions MA251,  
www.staubli.com/electrical

**Zuweisung der Crimpzangen-Einsätze und Lokato-  
ren für den herzustellenden Steckverbinder**

**Assign the crimping pliers die and locator accord-  
ing to the connector chosen**

Tab. 1

Typ Type	Leiterquerschnitt Conductor cross section	Crimpzangen Crimping pliers				
		PV-CZM-19100 32.6020-19100	PV-CZM-22100 32.6020-22100	PV-CZM-23100 32.6020-23100	PV-CZM-20100 32.6020-20100	PV-CZM-21100 32.6020-21100
PV-KBT4/2,5...-UR, PV-KST4/2,5...-UR	2.5 mm <sup>2</sup>	•				
	14 AWG	•				
PV-KBT4/6...-UR, PV-KST4/6...-UR	4 mm <sup>2</sup>	•	•		•	
	12 AWG	•	•		•	
	6 mm <sup>2</sup>	•	•			•
	10 AWG	•	•			•
PV-KBT4/5...-UR, PV-KST4/5...-UR	14 AWG			•		
	12 AWG			•		
	10 AWG			•		
PV-KBT4/8II-UR, PV-KST4/8II-UR	8 AWG		•	•		
PV-KBT4/10II, PV-KST4/10II	10 mm <sup>2</sup>				•	•

**Hinweis:**  
Für Crimppeinsätze und Lokator Informationen, siehe Bedie-  
nungsanleitung MA251, www.staubli.com/electrical

**Note:**  
For crimping die and locator information, please see the ope-  
rating instructions MA251, www.staubli.com/electrical



**(ill. 4)**  
PV-WZ-Torque-Set,  
Bestell-Nr. 32.0065

**(ill. 4)**  
PV-WZ-Torque-Set,  
Order No. 32.0065




**(ill. 5)**  
PV-PST Prüfstift  
Bestell-Nr. 32.6028

**(ill. 5)**  
Test plug PV-PST  
Order No. 32.6028



**(ill. 6)**  
SW15 Gabelschlüssel

**(ill. 6)**  
Open-end spanner wrench 15 mm



**(ill. 7)**  
SW12 Drehmomentschlüssel

**(ill. 7)**  
Torque wrench 12 mm (1/2" drive)



**(ill. 8)**  
Kabelschere PV-WZ-KS,  
Bestell-Nr. 32.6080

**(ill. 8)**  
Cable cutter PV-WZ-KS,  
Order No. 32.6080

**i Hinweis:**  
Bedienungsanleitung MA705,  
[www.staubli.com/electrical](http://www.staubli.com/electrical)

**i Note:**  
Operating instructions MA705,  
[www.staubli.com/electrical](http://www.staubli.com/electrical)

### Hinweise zur Lagerung der Steckverbinder und ihrer Komponenten

Für die Lagerung der Steckverbinder Komponenten empfiehlt Stäubli eine möglichst konstante Lagertemperatur im Bereich von -30°C bis +60°C bei weniger als 70 % relativer Luftfeuchtigkeit. Die Komponenten dürfen dabei nicht direktem Regen oder kondensierendem Wasser u.ä. ausgesetzt werden. Es ist darauf zu achten, dass Komponenten nicht mit Säuren, Laugen, Gasen, Aceton oder anderen chemisch aggressiven Substanzen in Berührung kommen, die einen negativen Einfluss auf die verwendeten Materialien haben können. Sofern all diese Bedingungen eingehalten werden, beträgt die maximale Lagerzeit zwei Jahre nach Herstellung.

### Notes on connectors and components storage

Stäubli recommends to store connector components at a preferably constant temperature range between -30°C and +60°C and relative humidity of less than 70%. The components must not be exposed to moisture due to direct rainfall, condensation, etc. Ensure that individual components do not get into contact with acids, alkalis, gases, acetone or any other aggressive chemical substances, which might impact the material performance. Once all these storage conditions are met the components could be stored up to two years behind manufacturing.

## Leitfaden zur Konfiguration der Steckverbinder

### Hinweis:

Liegt der verwendete Leitungsdurchmesser zwischen zwei Grenzen, verwenden Sie bitte den kleineren Dichteinsatz.


## Vorbereitung der Leitung

Anschlussleitungen mit einem Leiteraufbau der Klassen 5 oder 6 nach IEC 60228 sollen verwendet werden. Für den UL zugelassenen Bereich sollen Leiter der Klasse B oder höher verwendet werden.

### Achtung:

Es sind, verzinnzte Leiter zu verwenden. Keine blanken\* oder bereits oxidierte Leiter verwenden. Alle Staubli-Solarleitungen haben hochwertige, verzinnzte Leiter. Aus Sicherheitsgründen untersagt Staubli die Verwendung von PVC-Leitungen sowie den Einsatz von unverzinnnten Leitungen vom Typ H07RN-F.

\* Es ist zulässig, blanke Kupferleiter, Klasse B oder höher mit den folgenden Produkten anzuschließen: PV-KBT4/5...-UR, PV-KST4/5...-UR, PV-KBT4/8II-UR und PV-KST4/8II-UR



### (ill. 9)

Maße A und b kontrollieren, siehe Tab. 2 auf Seite 5 sowie Tab. 3 auf Seite 6.

### Hinweis:

Bei Verwendung anderer Leitungsdurchmesser als in Tab. 2 und Tab. 3 angegeben, Staubli kontaktieren.

## Auswahl von nach TÜV-Rheinland geprüften Steckverbinderkonfigurationen

An den Steckverbindern angeschlossene Leitungen müssen für die Verwendung in photovoltaischen Systemen geeignet sein und den Anforderungen von IEC 62930 entsprechen.

Tab. 2

A: $\sigma$ -Bereich der Leitung [mm] A: $\sigma$ range of the cable [mm]	Leitungsquerschnitt Conductor cross section			
	2.5 mm <sup>2</sup>	4 mm <sup>2</sup>	6 mm <sup>2</sup>	10 mm <sup>2</sup>
5.0 – 6.0	PV-KxT4/2,5I-UR	PV-KxT4/6I-UR	PV-KxT4/6I-UR	PV-KxT4/10I
5.5 – 7.4	PV-KxT4/2,5X-UR	PV-KxT4/6X-UR	PV-KxT4/6X-UR	PV-KxT4/10X
7.0 – 8.8	PV-KxT4/2,5II-UR	PV-KxT4/6II-UR	PV-KxT4/6II-UR	PV-KxT4/10II
b: Kontrollmaß b: control dimension	~4 mm		~5.8 mm	~6.5 mm

### Hinweis:

Bezüglich der Auswahl der PV Leitungen muss folgender Punkt berücksichtigt werden:  
- Das Mantelmaterial der PV-Leitung muss Isolierstoffklasse 1 nach IEC 60664-1 erfüllen.

## Guideline for connector configuration

### Note:

Please use the smaller sealing if the cable diameter used is between two limits.

## Cable preparation

For IEC applications cables with flexible conductors of class 5 or 6 according to IEC 60228 shall be connected. For the UL approved range applications power cables of class B or higher shall be connected.

### Attention:

Used tinned copper conductors. Do not use uncoated (bare\*) nor already oxidized conductors. All Staubli solar cables have high-quality, tinned conductors. For safety reasons, Staubli prohibits the use of PVC cables and the use of non-tinned cables of type H07RN-F.

\* It is acceptable to use bare copper conductors, class B or higher with the following products: PV-KBT4/5...-UR, PV-KST4/5...-UR, PV-KBT4/8II-UR and PV-KST4/8II-UR

### (ill. 9)

Check dimensions A and b, see Tab. 2 on page 5 and tab. 3 on page 6.

### Note:

In case that other diameters than those mentioned in Tab. 2 and Tab. 3 are used contact Staubli.

## Choose connector configuration verified by TÜV-Rheinland

Cables connected to the connector shall be suitable for use in photovoltaic systems and shall comply with the requirements of IEC 62930.

### Auswahl der Steckverbinderkonfiguration bei Verwendung von UL-zertifizierten Leitungen

Eine an den Stecker angeschlossene Leitung muss für die Verwendung in photovoltaischen Systemen geeignet sein und den Anforderungen von ZKLA (PV-wire) oder TYLZ (USE-2) entsprechen.

Tab. 3


Bemessungsspannung [V] DC Rated voltage [V] DC		Leitungsquerschnitt/Conductor cross section AWG (stranding)						
A: ø-Bereich der Leitung [mm] A: ø range of the cable [mm]		14		12		10		8
ZKLA (PV-wire)	TYLZ (USE-2)							
600/1000/1500	600	19-49	7-49	7-65 *	7-65	7-78 *	7-78	7-168
5.60 – 6.20	4.80 – 6.20	PV-KxT4/2,5I-UR	PV-KxT4/5I-UR	PV-KxT4/6I-UR	PV-KxT4/5I-UR	PV-KxT4/6I-UR	PV-KxT4/5I-UR	
6.20 – 7.00	6.20 – 7.00	PV-KxT4/2,5X-UR	PV-KxT4/5X-UR	PV-KxT4/6X-UR	PV-KxT4/5X-UR	PV-KxT4/6X-UR	PV-KxT4/5X-UR	
7.00 – 8.60	7.00 – 8.60	PV-KxT4/2,5II-UR	PV-KxT4/5II-UR	PV-KxT4/6II-UR	PV-KxT4/5II-UR	PV-KxT4/6II-UR	PV-KxT4/5II-UR	
5.95 – 8.00	8.30 – 8.56							PV-KxT4/8II-UR
b: Kontrollmaß b: control dimension		4 mm	~3 mm	5.8 mm	~3 mm	5.8 mm	~3 mm	~4.4 mm

\*empfohlener Litzenanzahlbereich: 19-65

\*preferred conductor stranding: 19-65

**Hinweis:**  
Erfüllt die ausgewählte Leitung die Kriterien nach Tabellen 2 und 3 sowie den technischen Daten auf Seite 12, so kann diese als doppelt zertifizierte Leitung (TÜV Rheinland und UL) verwendet werden.

**Note:**  
If your chosen cable is suitable for both configurations listed in Tab. 2 and 3 as well as in the technical data on page 12, it can be used as a double certified cable according TÜV Rheinland and UL.



Tab. 4


Typ/Type	Maße/Lengths "L"
PV-KxT4/2,5...	6 mm – 7.5 mm
PV-KxT4/6...	6 mm – 7.5 mm
PV-KxT4/5...	8.5 mm – 10 mm
PV-KxT4/8...	8.5 mm – 10 mm
PV-KxT4/10...	6 mm – 7.5 mm

**(III. 10)**  
Die Leitung nach Auswahl der Werte aus Tab. 4 abisolieren (Maß L) und prüfen.

**⚠ Achtung:**  
Beim Abisolieren keine Einzeldrähte abschneiden!

**(III. 10)**  
Strip cable insulation (length L) according to ranges mentioned in Tab. 4 and check.

**⚠ Attention:**  
Do not cut single strands when stripping the cable!



## Crimpen

**(ill. 11)**  
**Für das Crimpen von offenen Crimp-**  
**kontakten (B-Crimp)**  
**PV-KxT4/2.5...-UR; PV-KxT4/6...-UR**  
**oder PV-KxT4/10...**

- Klemmbügel (K) öffnen und festhalten.
- Kontakt in den passenden Querschnittsbereich einlegen.
- Crimplaschen (C) nach oben drehen.
- Klemmbügel (K) loslassen.
- Der Kontakt ist fixiert.

## Crimping

**(ill. 11)**  
**For crimping open crimp contacts**  
**(B-Crimp)**  
**PV-KxT4/2.5...-UR; PV-KxT4/6...-UR**  
**or PV-KxT4/10...**

- Open clamp (K) and hold tight.
- Insert the contact in the appropriate cross-section range.
- Turn the crimping flaps (C) upwards.
- Release clamp (K).
- The contact is locked.



**(ill. 12)**  
**Für das Crimpen von geschlossenen**  
**Crimpkontakten (O-Crimp)**  
**PV-KxT4/5...-UR oder PV-KxT4/8II-UR**


Kontakt in den passenden Querschnittsbereich einlegen.

**für PV-KxT4/5... und PV-KxT4/8...:**  
 Kontakt je nach zu crimpendem  
 Leiterquerschnitt in die entsprechende  
 Position platzieren.

**(ill. 12)**  
**For crimping closed crimp contacts**  
**(O-Crimp)**  
**PV-KxT4/5...-UR or PV-KxT4/8II-UR**

Place the contact in the appropriate cross-section range.

**For PV-KxT4/5... and PV-KxT4/8...:**  
 Place contact into the appropriate locator position, based on conductor cross-section to be crimped.




**(ill. 13)**  
Sicherstellen, dass der Kontakt vor dem Crimpen vollständig in die Positionier-  
vorrichtung eingeführt wird.

**(ill. 13)**  
Make sure the contact is fully inserted  
into the locator before crimping.



**(ill. 14)**  
Zange leicht zusammendrücken, so  
dass die Crimplaschen innerhalb des  
Crimpeinsatzes liegen.

**(ill. 14)**  
Press the pliers gently together until  
the crimping flaps are properly located  
within the crimping die.



**(ill. 15)**  
Abisolierte Leitung einführen, bis die  
Litzen der Leitung am Klemmbügel  
anschlagen.  
Crimpzange ganz schließen.

**(ill. 15)**  
Insert the stripped cable end until the  
lead strands come up against the  
clamp.  
Completely close the crimping pliers.



**(ill. 16)**  
Crimpfung visuell kontrollieren be-  
züglich der Kriterien, die in  
IEC 60352-2 beschrieben sind.

**(ill. 16)**  
Visually check the crimp according to  
the criteria written in IEC 60352-2.

Sicherstellen, dass:

- alle Litzen in der Crimphülse einge-  
schlossen sind
- die Crimphülse nicht deformiert ist  
und kein Teil der Crimplaschen fehlt
- die Crimpung symmetrisch ist
- auf der Kontaktseite der Crimpung ein  
„Bündel“ Litzen sichtbar ist.

Confirm that:

- all of the strands have been captured  
in the crimp sleeve
- the crimp sleeve is not deformed or  
missing any portion of the crimp flaps
- that the crimp is symmetrical
- a “brush” of conductor strands are  
visible on the contact side of crimp.






### Montage-Prüfung

**(ill. 17)**  
 Angecrimpten Kontakt von hinten in die Isolation bis zum Einrasten einführen. Es ertönt ein „Klick“-Geräusch, sobald dieser vollständig eingeführt ist. Durch leichtes Ziehen an der Leitung prüfen, ob das Metallteil richtig eingearastet ist.


### Assembly check

**(ill. 17)**  
 Insert the crimped contact into the insulator of the male or female coupler until engaged. You will typically hear a “click” sound once fully engaged. Pull gently the cable to verify that the metal part is correctly engaged.



**(ill. 18)**  
 Prüfstift mit der entsprechenden Seite bis zum Anschlag in die Buchse bzw. in den Stecker stecken. Bei richtig montiertem Kontakt muss die weiße Markierung am Prüfstift noch sichtbar sein.

**(ill. 18)**  
 Insert the appropriate end of the test pin into the male or female coupler as far as it will go. If the contact is assembled properly the white mark on the test pin must still be visible.



- (ill. 19)**
- Leitungsverschraubung mit PV-MS oder PV-MS-PLS handfest anziehen.
  - Leitungsverschraubung mit dem PV-WZ-Torque-Set anziehen und mit PV-MS oder PV-MS-PLS abstützen.

Das Anzugsdrehmoment muss für die verwendeten Solarleitung geeignet sein. Typische Werte liegen zwischen 3,4 N m und 3,5 N m<sup>1)</sup>.

<sup>1)</sup> Stäubli empfiehlt den eingesetzten Drehmomentschlüssel vor Montagebeginn zu kalibrieren. Der NFPA National Electric Code (NEC 2017) fordert den Einsatz eines kalibrierten Drehmomentschlüssels im Abschnitt 110.14(D).



- (ill. 19)**
- Pre-tighten cable gland with tools PV-MS or PV-MS-PLS.
  - tighten cable gland using the PV-WZ-Torque-Set while supporting the insulator front with PV-MS or PV-MS-PLS.

The tightening torque must be appropriate for the solar cables used. Typical values are between 3.4 N m and 3.5 N m<sup>1)</sup>.

<sup>1)</sup> Stäubli recommends to use a calibrated torque wrench for assembly. The NFPA National Electric Code (NEC 2017) requires the use of a calibrated torque wrench in section 110.14(D).

**i Hinweis:**  
 Die Umgebungstemperatur zur Montage der Komponenten sollte zwischen -15 °C und +35 °C liegen


**i Note:**  
 For assembly of components an ambient temperature between -15 °C and +35 °C is recommended.



**i Hinweis:**  
 Hutmutter nicht auf Block verschrauben.

**i Note:**  
 Do not bottom out the capnut.

### Stecken und Trennen der Leitungskupplung ohne Sicherungshülse PV-SSH4



#### Stecken



(ill. 20)

Leitungskupplungen zusammenstecken bis ein „Klick“ hörbar ist. Korrektes Einrasten durch Ziehen an der Leitungskupplung kontrollieren (Zugkraft max. 20 N).

#### Mating

(ill. 20)

Mate the cable coupler until a „Click“ can be heard. Check correct engagement by lightly pulling on the connector (maximum pulling force: 20 N).




#### ⚠ Achtung

Bei der Montage sind nicht vollständig eingerastete Kabelkupplungen unzulässig, da dies zu einer dauerhaften Verformung der Rasthaken führen kann und damit zum Verlust der Verriegelungsfunktion. Die korrekte Montage der Kabelkupplungen ist in jedem Fall zu überprüfen.

#### ⚠ Attention

Assembly of not fully engaged connectors is not permitted as this could lead to a permanent deflection of clips and thus to a potential loss of the locking function. The assembly has to be verified in any case.



mit PV-MS  
with PV-MS

#### Trennen

(ill. 21)


Entriegelungsstifte des PV-MS oder PV-MS-PLS auf Einrastlaschen (X) der Buchse stecken und Leitungskupplung trennen.

#### Disconnecting

(ill. 21)

Push the unlocking pins of PV-MS or PV-MS-PLS onto the locking clips (X) of the socket and separate the coupling.

### Stecken und Trennen der Leitungskupplung, wenn Sicherungshülse PV-SSH4 verwendet ist



#### Stecken

(ill. 22)

Leitungskupplungen zusammenstecken bis ein „Klick“ hörbar ist. Korrektes Einrasten durch Ziehen an der Leitungskupplung kontrollieren (Zugkraft max. 20 N).

#### Mating

(ill. 22)

Mate the cable coupler until a „Click“ can be heard. Check correct engagement by lightly pulling on the connector (maximum pulling force: 20 N).

#### Trennen

Entriegelungsstifte des PV-MS oder PV-MS-PLS in die dafür vorgesehenen Öffnungen von PV-SSH4 auf Einrastlaschen der Buchse stecken und Leitungskupplung trennen.

#### Disconnecting

Push the unlocking pins of PV-MS or PV-MS-PLS into the openings provided in PV-SSH4 and onto the locking clips of the socket and separate the coupling.

## Hinweise zur Installation

### Hinweis:


Wenn der Steckverbinder in Niederspannungs-Gleichstrom Anwendungen für andere Zwecke als in einem Photovoltaik-System verwendet werden soll, befolgen Sie bitte die Hinweise im Stäubli Technical Description Report. [Link](#)

### Allgemeine Installationshinweise

- Nicht gesteckte Steckverbinder sind mit Verschlusskappen (Buchse Bestell-Nr. 32.0716; Stecker Bestell-Nr. 32.0717) vor Umwelteinflüssen zu schützen (Feuchtigkeit, Schmutz, Staub etc.).
- Kontaminierte Steckverbinder nicht miteinander verbinden.
- Steckverbinder dürfen nicht in Berührung mit jeglichen Chemikalien kommen.

### Leitungsführung

Die Leitung muss so installiert werden, dass sie mindestens 20 mm gerade und ohne Biegung oder Belastung aus der Verschraubung bzw. den Dichtungen des Steckverbinders herausgeführt wird. Spezifikationen des Leitungsherstellers betreffend des Biegeradius beachten.



### Verunreinigte/beschädigte Steckverbinder:

- Sicherstellen, dass der Steckverbinder nicht durch Umwelteinflüsse verunreinigt wird (z. B. durch Erde, Wasser, Insekten, Staub).
- Sicherstellen, dass die Oberfläche des Steckverbinders nicht verunreinigt wird (z. B. durch Aufkleber, Farbe, Schrumpfschläuche).
- Der Steckverbinder darf nicht direkt auf der Dachfläche liegen.
- Sicherstellen, dass der Steckverbinder sich nicht an der tiefsten Stelle der Verkabelung befindet, wo sich Wasser ansammeln kann.
- Sicherstellen, dass der Steckverbinder nicht in stehendem Wasser steht.
- Sicherstellen, dass die Kabelbinder nicht direkt am Steckverbindergehäuse befestigt werden.

### Mechanische Beanspruchung:

- Sicherstellen, dass die Steckverbinder keiner dauerhaften mechanischen Zugbelastung oder Vibration ausgesetzt sind.
- Die Steckverbinder sollen nicht durch das Kabelmanagement belastet werden.

## Notes on installation

### Note:

If the connector is to be used in low-voltage DC applications other than those in a photovoltaic array, please consult the information as provided in the Stäubli Technical Description Report. [Link](#)

### General notes on installation

- Unmated connectors must be protected from environmental impact (moisture, dirt, dust, etc.) with sealing caps (socket order no. 32.0716; plug order no. 32.0717).
- Do not mate contaminated connectors.
- Connectors must not come into contact with any chemicals.

### Cable routing

Cable management must allow a minimum of 20 mm of cable that exits directly from the cable seal without bending or stress. Refer to cable manufacturers specification for minimum bending radius.

### Contaminated/damaged connectors:

- Do not allow connectors to be contaminated by the environment (e.g. soil, water, insects, dust).
- Do not allow the connector to be contaminated on its surface (e.g. stickers, paint, heat shrink tubing).
- Do not allow that the connector is directly on the roofing surface.
- Do not allow that the connector is at the lowest point of cabling where water can collect.
- Do not allow that the connector is in standing water.
- Do not allow that cable ties to be mounted directly on the connector body.

### Mechanical stress:

- Check that the connectors are not subjected to a permanent mechanical tensile load or vibration.
- Connectors shall not be under strain from cable management.

**Technische Daten**
**Technical data**

Typenbezeichnung	Type designation	<b>MC4</b>
Steckverbindersystem	Connector system	<b>Ø 4 mm</b>
Bemessungsspannung: IEC 62852:2014 + Amd1:2020 2 PFG 2330/04.2013 UL 6703	Rated voltage: IEC 62852:2014 + Amd1:2020 2 PFG 2330/04.2013 UL 6703	<b>DC 1000 V<sup>1)</sup></b> <b>DC 1500 V<sup>1), 2)</sup></b> <b>DC 1500 V<sup>3)</sup></b>
Bemessungsstrom IEC (85 °C)	Rated current IEC (85 °C)	<b>22,5 A (2,5 mm<sup>2</sup>)</b> <b>39 A (4 mm<sup>2</sup>/6 mm<sup>2</sup>)</b> <b>45 A (10 mm<sup>2</sup>)</b>
Bemessungsstrom (UL)	Rated current (UL)	<b>30 A (14 AWG)<sup>4)</sup></b> <b>35 A (12 AWG)<sup>4)</sup></b> <b>50 A (10 AWG)<sup>4)</sup></b> <b>70 A (8 AWG)<sup>4)</sup></b>
Bemessungsstossspannung	Rated impulse voltage	<b>12 kV (DC 1000 V)</b> <b>16 kV (DC 1500 V)</b>
Umgebungstemperaturbereich	Ambient temperature range	<b>-40 °C...+85 °C (IEC)</b> <b>-40 °C...+85 °C (UL)</b>
Temperaturbereich Transport/Lagerung	Transportation/storage temperature range	<b>-30 °C/+60 °C</b>
Relative Luftfeuchtigkeit Transport/Lagerung	Transportation/storage relative humidity	<b>&lt; 70 %</b>
Obere Grenztemperatur	Upper limiting temperature	<b>105 °C (IEC)</b>
Obere Betriebstemperatur	MOT max. operating temperature	<b>+85 °C<sup>4)</sup></b>
Schutzart, gesteckt ungesteckt	Degree of protection, mated unmated	<b>IP65/IP68 (1 m, 1 h)</b> <b>IP2X</b>
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad	Overvoltage category/Pollution degree	<b>CAT III/3</b>
Kontaktwiderstand der Steckverbinder	Contact resistance of plug connectors	<b>0.25 mΩ</b>
Polarität der Steckverbinder	Polarity of the connectors	<b>Buchse/Socket = Plus/positive</b> <b>Stecker/Plug = Minus/negative</b>
Verriegelungssystem	Locking system	<b>Locking type</b>
Schutzklasse (IEC)	Safety class (IEC)	<b>II: DC 1000 V</b> <b>0: DC 1500 V</b>
Kontaktsystem	Contact system	<b>MULTILAM</b>
Anschlussart	Type of termination	<b>Crimpen/Crimping</b>
Sicherheitshinweis	Safety instruction	<b>Nicht unter Last trennen</b> <b>Do not disconnect under load</b>
Kontaktmaterial	Contact material	<b>Kupfer, verzinkt/Copper, tin plated</b>
Isolationsmaterial	Insulation material	<b>PC/PA</b>
Flammklasse	Flame class	<b>UL94-V0</b>
Salzsprühnebeltest, Schärfegrad 6	Salt mist spray test, degree of severity 6	<b>IEC 60068-2-52</b>
Ammoniakbeständigkeit (gemäss DLG)	Ammonia resistance (according to DLG)	<b>6076F (1500 h, 70 °C/70 % RH, 750 ppm)</b>
TÜV-Rheinland zertifiziert nach IEC 62852:2014 + Amd.1:2020	TÜV-Rheinland certified according to IEC 62852:2014 + Amd.1:2020	<b>R 60127190</b>
TÜV-Rheinland zertifiziert nach 2 PFG 2330/04.2013	TÜV-Rheinland certified according to 2 PFG 2330/04.2013	<b>R 60087448</b>
UL zertifiziert nach UL 6703	UL certified according to UL 6703	<b>E343181</b>
CSA zertifiziert nach UL 6703	CSA certified according to UL 6703	<b>250725</b>
JET zertifiziert nach IEC 62852:2014	JET certified according to IEC 62852:2014	<b>1625-C4304-302</b>
CQC zertifiziert	CQC certified	<b>2013003030Z</b>
Max. Einsatzhöhe über Meeresniveau nach IEC 62852:2014 + Amd.1:2020	Max. operating altitude above sea level accor- ding to IEC 62852:2014 + Amd.1:2020	<b>5000 m; AK 60159411</b>
Temperatur Level nach IEC TS 63126:2020	Temperature Level according to IEC TS 63126:2020	<b>Level 2; AK 60158515</b>

<sup>1)</sup> An den Stecker angeschlossene Leitungen müssen für die Verwendung in photovoltaischen Systemen geeignet sein und den Anforderungen von IEC 62930 entsprechen.  
Cables connected to the connector shall be suitable for use in photovoltaic systems and shall comply with the requirements of IEC 62930.

<sup>2)</sup> IEC DC 1500 V: Nur für zugangsbeschränkte Standorte zugelassen/Only for use in PV-systems in access-restricted areas.

<sup>3)</sup> Eine Information zu den verwendbaren Leitungsdurchmessern finden Sie in Tabelle 3 in dieser Montageanleitung/For applicable cable diameter please see table 3 in this assembly instructions.

<sup>4)</sup> Engineering Hinweis: Die Ströme über alle Steckverbinder zu dieser Montageanleitung müssen in der Endanwendung so geplant werden, dass die maximal zulässige Betriebstemperatur der Steckverbinder nicht überschritten wird.  
Engineering considerations: Application associated current ratings have to be verified in the products end-use and shall not exceed the maximum operating temperature.

**Hersteller/Manufacturer:  
Stäubli Electrical Connectors AG**

Stockbrunnenrain 8  
4123 Allschwil/Switzerland  
Tel. +41 61 306 55 55  
Fax +41 61 306 55 56  
mail ec.ch@staubli.com  
www.staubli.com/electrical